



KACO blueplanet 3.0 NX3 M2 KACO blueplanet 5.0 NX3 M2 KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 KACO blueplanet 10.0 NX3 M2 KACO blueplanet 15.0 NX3 M2 KACO blueplanet 20.0 NX3 M2

Handbuch

Deutsche Version











Android-APP

iOS-APP

Installationsvideo 3.0-20.0 NX3 Installationsvideo Start-up via APP

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beachtet werden. Sie ist online auf unserer Website verfügbar und gibt den jeweils aktuellen Stand der Hardware wieder. Das Urheberrecht für diese Anleitung liegt allein bei der KACO new energy GmbH.



Rechtliche Bestimmungen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum der KACO new energy GmbH. Die Veröffentlichung, ganz oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung der KACO new energy GmbH.

KACO Garantie

Sie finden die aktuellen Garantiebestimmungen im Download-Bereich auf unserer Website <u>http://www.kaco-newenergy.com</u>.

Definitionen zu Produktbezeichnung

Zur Vereinfachung wird in diesem Handbuch das Produkt "Einspeise-Wechselrichter für Photovoltaik-Anlagen" nur als "Gerät" bezeichnet.

Warenzeichen

Alle Warenzeichen werden anerkannt, auch wenn diese nicht gesondert gekennzeichnet sind. Fehlende Kennzeichnung bedeutet nicht, eine Ware oder ein Zeichen seien frei.

Software

Dieses Gerät enthält Open Source Software, die von Dritten entwickelt und u.a. unter der GPL bzw. LGPL lizenziert wird. Weitere Details zu diesem Thema, eine Übersicht der eingesetzten Open-Source-Software und Hinweisen zu den entsprechenden Lizenzen finden Sie in der zugehörigen **"KACO NX Setup-App"** im Menü "Info" unter "Impressum", "WLAN-Stick-Lizenzen" und "Mobil-App-Lizenzen".

Weitere Informationen

Hier erhalten Sie mehr Informationen zu Ihren Geräten und Systemanwendungen.





Installations-Kurzanleitung

Anwendungshinweis Dynamische Einspeisebegrenzung und blueplanet web ohne Datenlogger



Anwendungshinweis Dynamische Einspeisebegrenzung und blueplanet web mit Datenlogger



Photovoltaik-Netzeinspeise-Wechselrichter

Inhalt

1	Allgemeine Informationen	1
1.1	Hinweise zu diesem Dokument	1
1.2	Weiterführende Informationen	1
1.3	Gestaltungsmerkmale	1
1.4	Zielgruppe	2
1.5	Kennzeichnung	3
2	Sicherheit	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.2	Schutzkonzepte	5
3	Gerätebeschreibung	6
3.1	Funktionsweise	6
3.2	Anlagenaufbau	6
4	Technische Daten	7
4.1	Elektrische Daten	7
4.2	Allgemeine Daten	8
4.3	Umweltdaten	8
4.4	Zubehör	8
5	Lieferung und Transport	9
5.1	Lieferumfang	9
5.2	Gerät transportieren	9
5.3	Installationswerkzeug	9
6	Montage und Vorbereitung	10
6.1	Aufstellort auswählen	10
6.2	Gerät auspacken	11
6.3	Halterung befestigen	12
6.4	Gerät aufstellen und befestigen	13
7	Installation	14
7.1	Allgemeine Informationen	14
7.2	Anschlussbereich einsehen	14
7.3	Elektrischen Anschluss vornehmen	15
7.4	Gerät an das Versorgungsnetz anschließen.	15
7.5	PV-Generator an das Gerät anschließen	17
7.6	Potentialausgleich herstellen	20
7.7	Schnittstellen anschließen	21
8	Inbetriebnahme	27

8.1	Voraussetzungen	27
8.2	Normative Voraussetzung 2	7
0.2		- '
9	Konfiguration und Bedienung2	28
9.1	Voraussetzung2	28
9.2	Erstinbetriebnahme2	28
9.3	Berechtigungen2	29
9.4	Betriebssystem und Systemkonfiguration2	29
9.5	Signalelemente	31
9.6	Verbindung mit dem Gerät	33
9.7	Menü der Kommunikationseinheit	86
9.8	Zusätzliche Funktionen4	10
9.9	Wechselrichter-Menü4	13
9.10	Schattenmanagement4	16
9.11	Betriebsmodus4	16
9.12	Funktionen aktivieren4	17
9.13	Firmware-Update durchführen6	51
9.14	Überwachung mit "blueplanet web"6	53
9.15	Informationen zu dynamischer Einspeisung 6	53
	, , , , , ,	
10	Wartung und Störungsbeseitigung6	66
10.1	Sichtkontrolle6	56
10.2	Reinigung6	56
10.3	Abschalten für Wartungsarbeiten /	
	Störungsbeseitigung6	57
10.4	Fehlerbehebung6	58
10.5	Fehlercode6	58
10.6	Fehler beim Verbindungsaufbau und bei der	
	Suche	1
11	Außerbetriebnahme und Demontage	12
		-
11.1	Gerät abschalten7	2
11.2	Anschlüsse abklemmen7	2
11.3	Gerät deinstallieren7	73
11.4	Gerät demontieren7	74
11.5	Gerät verpacken7	74
11.6	Gerät lagern7	74
12	Entsorgung7	74
13	Service und Garantie7	74
14	Anhang7	75
14.1	EU-Konformitätserklärung7	75



1 Allgemeine Informationen

1.1 Hinweise zu diesem Dokument



\Lambda WARNUNG

Gefahr durch unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät!

> Sie müssen das Handbuch gelesen und verstanden haben, damit Sie das Gerät sicher installieren und benutzen können!

Mitgeltende Unterlagen

Beachten Sie bei der Installation alle Montage- und Installationsanleitungen von Bauteilen und anderen Komponenten der Anlage. Diese Anleitungen gelten auch für das Gerät, zugehörige Komponenten und andere Teile der Anlage.

Weiterhin liegen dem Handbuch Dokumente für die Registrierung und Zulassung Ihrer Anlage bei.

Aufbewahrung der Unterlagen

Die Anleitungen und Unterlagen müssen an der Anlage aufbewahrt werden und jederzeit zur Verfügung stehen.

Die jeweils aktuelle Version des Handbuchs können Sie unter www.kaco-newenergy.com herunterladen.

Deutsche Version

Dieses Dokument wurde in mehreren Sprachen erstellt. Die englische Version ist die Originalfassung. Alle weiteren Sprachversionen sind Übersetzungen der Originalfassung.

1.2 Weiterführende Informationen

Links zu weiterführenden Informationen finden Sie unter <u>www.kaco-newenergy.com</u>.

Dokumententitel	Dokumentenart
Technisches Datenblatt	Produktflyer
Dynamische Einspeisebegrenzung und blueplanet web mit/ohne Datenlogger	Anwendungshinweise
Modbus-Protokoll	KACO legacy protocol (Anwendungshinweis)
SunSpec-Information / Modell-Referenz	Anwendungshinweise
Firmware-Paket	Zip-Datei
Software	Automatisches Update für iOS- / Android-App
EU-Konformitätserklärung	Zertifikate
Länderspezifische Zertifikate – Zertifikate für spezifische Baugruppen	Zertifikate

1.3 Gestaltungsmerkmale

1.3.1 Verwendete Symbole

	Allgemeines Gefahrensymbol	Feuer und Explosionsgefahr
<u>^</u>	Elektrische Spannung	Verbrennungsgefahr
	Erdung – Schutzleiter	



1.3.2 Darstellung der Sicherheitshinweise



🚹 GEFAHR

Unmittelbare Gefahr

Die Nichtbeachtung des Warnhinweises führt direkt zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod.



🊹 WARNUNG

Mögliche Gefahr

Die Nichtbeachtung des Warnhinweises kann zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen.



Gefährdung mit geringem Risiko

Die Nichtbeachtung des Warnhinweises führt zu leichten bis mittleren Verletzungen.

<u> HINWEIS</u>

Gefahr von Sachschäden

Die Nichtbeachtung des Warnhinweises führt zu Sachschäden.

1.3.3 Darstellung zusätzlicher Informationen



HINWEIS

Nützliche Informationen und Hinweise

Information, die für ein bestimmtes Thema oder Ziel wichtig, aber nicht sicherheitsrelevant ist.

1.3.4 Symbole für Anweisungen

- ひ Voraussetzung für die Benutzung.
 - 1 Nächsten Schritt ausführen
 - 2 Weitere Handlungsfolge
 - Zwischenergebnis des Handlungsschrittes
 - » Endergebnis

1.4 Zielgruppe

Alle im Dokument beschriebenen Tätigkeiten dürfen nur von geschulten Personen durchgeführt werden, die über folgende Qualifikationen verfügen:

- Kenntnis über Funktionsweise und Betrieb eines Wechselrichters
- Kenntnisse der Modbus-Spezifikationen
- Kenntnisse der SunSpec Modbus-Spezifikationen
- Schulung im Umgang mit Gefahren und Risiken bei der Installation und Bedienung elektrischer Geräte und Anlagen.
- Ausbildung für die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geräten und Anlagen.
- Kenntnis der gültigen Normen und Richtlinien.
- Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen.



1.5 Kennzeichnung

Für den Service und weitere installationsspezifische Anforderungen finden Sie an der rechten Seitenwand des Produktes das Typenschild mit folgenden Daten:

- Produktname
- Teilenummer
- Seriennummer
- Herstellungsdatum
- Technische Daten
- Entsorgungshinweis
- Prüfzeichen, CE-Kennzeichen

		.0 NX3 M2 WM OD IIG0				
		Part number	1002049			
KACO		Serial number	20.0NX312XXXXXX Year Q1/22			
Werner-vo 74172 Nec	n-Siemens-Allee 1 karsulm	Barcoo	le:Serial number(Cide128)			
	Vmax PV / Isc PV(r	nax) / Inom PV	1100 V / (48 A/48 A) / (32 A/ 32 A)			
Input	V- MPP at Pnom / V	/- range	400 V - 850 V / 150 V - 1000 V			
			220 V / 380 V (3/N/PE)			
	Nominal voltage		230 V / 400 V (3/N/PE)			
Quitaut			240 V / 415 V (3/N/PE)			
Output	Voltage range cont	inuous operation	160 Vac - 300 Vac			
	Current(maximum	continuous)	31.9 A			
	Frequency range		45 Hz - 65 Hz			
	Snom at 220 V Unom		20000 VA			
Output	Snom at 230 V Unom		20000 VA			
Power	Snom at 240 V Unom		20000 VA			
	Reactive power	0 - 60% Snom	cos phi 0.8 - 0.8 ind/cap			
Environ-	Temperature range)	-25°C+60°C/-13°F+140°F			
ment	Protection class / I	ngress protection	I / IP65			
No galvan	ic separation / Ungro	unded Arrays Onl	Max. Backfeed Current 0 A			
Grid Support Interactive Inverter			ARC fault circuit protection none			
Interface protection according to country specific requirements, details see manual						

Abb. 1. Typenschild



2 Sicherheit

🚹 GEFAHR

Lebensgefährliche Spannungen liegen auch nach Frei- und Ausschalten des Gerätes an den Anschlüssen und Leitungen im Gerät an!

Das Berühren der Leitungen oder Klemmen/Stromschienen im Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



- > Das Gerät nicht öffnen.
- > Das Gerät muss vor dem elektrischen Anschluss fest montiert sein.
- > Befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften und die aktuell gültigen technischen Anschlussbedingungen des zuständigen Energieversorgungsunternehmens.
- > Das Gerät darf ausschließlich von einer anerkannten Elektrofachkraft montiert, installiert und in Betrieb genommen werden.
- > Netzspannung durch Deaktivieren der externen Sicherungselemente abschalten.
- > Beim Aus- und Einschalten des Gerätes nicht die Leitungen oder Klemmen/Stromschienen berühren.
- > Vollständige Stromfreiheit mit Zangenamperemeter an allen AC- und DC-Leitungen prüfen.

Die Elektrofachkraft ist für die Einhaltung aller bestehenden Normen und Vorschriften verantwortlich. Folgendes ist strikt zu beachten:

- Unbefugte Personen vom Gerät bzw. der Anlage fernhalten.
- Beachten Sie insbesondere den Standard ¹ "Anforderungen an besondere Arten von Einrichtungen, Räumen und Anlagen Solar-Photovoltaik (PV)-Stromversorgungsanlagen" für Ihre Region.
- Betriebssicherheit durch ordnungsgemäße Erdung, Leiterdimensionierung und entsprechenden Kurzschlussschutz gewährleisten.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise am Gerät und in diesem Handbuch.
- Vor Sichtprüfungen und Wartungsarbeiten alle Spannungsquellen abschalten und diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern
- Bei Messungen am stromführenden Gerät beachten:
 - Elektrische Anschlussstellen nicht berühren
 - Sämtlichen Schmuck von den Handgelenken und Fingern abnehmen
 - Betriebssicheren Zustand der verwendeten Prüfmittel sicherstellen
- Änderungen im Umfeld des Gerätes müssen den geltenden nationalen und lokalen Normen entsprechen
- Bei Arbeiten am PV-Generator zusätzlich zur Freischaltung des Netzes die DC-Spannung mit dem DC-Trennschalter am Gerät ausschalten.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ein transformatorloser PV-Wechselrichter, der den Gleichstrom des PV-Generators in netzkonformen Dreiphasen-Wechselstrom wandelt und den Dreiphasen-Wechselstrom in das öffentliche Stromnetz einspeist.

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln beschaffen. Dennoch können bei unsachgemäßer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beschädigungen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen.

Das Gerät ist für den Einsatz im Außen- und Innenbereich vorgesehen und darf nur in Ländern eingesetzt werden, für die es zugelassen oder für die es durch KACO new energy und den Netzbetreiber freigegeben ist.

Das Gerät darf nur bei festem Anschluss an das öffentliche Stromnetz betrieben werden. Die Länderauswahl und die Netztypauswahl müssen dem jeweiligen Standort und Netztyp entsprechen.

Für den Netzanschluss müssen die Anforderungen des Netzbetreibers umgesetzt werden. Des Weiteren unterliegt die Berechtigung zum Netzanschluss ggf. der Genehmigung der zuständigen Behörden.

1	Land	Norm
	EU	Harmonisiertes Dokument – HD 60364-7-712 (Europäische Übernahme aus IEC Norm)

Das Gerät darf nur mit PV-Anlagen (also PV-Module und Verkabelung) mit Schutzklasse II gemäß IEC 61730, Anwendungsklasse A, betrieben werden.

Das Typenschild muss dauerhaft am Produkt angebracht sein.



Eine andere oder darüberhinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann als Folge zur Aufhebung der Produktgarantie führen. Hierzu gehören:

- Verwendung eines nicht beschriebenen Verteilungssystems (Netztyp)
- Verwendung von weiteren Quellen außer PV-Strängen
- Mobiler Einsatz
- Einsatz in explosionsgefährdeten Räumen
- Einsatz bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Sturm oder anderen harten Umweltbedingungen
- Einsatz im Außenbereich außerhalb der Umweltbedingungen gemäß Technischen Daten >Umweltdaten.
- Betrieb außerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Spezifikation
- Überspannung an dem DC-Anschluss von über 1100 V
- Modifikation des Gerätes
- Inselbetrieb

2.2 Schutzkonzepte

Es sind folgende Überwachungs- und Schutzfunktionen im Gerät integriert:

- Fehlerstromschutzüberwachung RCMU (Residual Current Monitoring Unit)
- Überspannungsableiter / Varistor zum Schutz der Leistungshalbleiter bei energiereichen Transienten auf der Netz- und Generatorseite
- System zur Überwachung der Gerätetemperatur
- EMV-Filter zum Schutz des Wechselrichters vor hochfrequenten Netzstörungen
- Netzseitige geerdete Varistoren zum Schutz des Produktes vor Burst- und Surgeimpulsen
- Inselnetzerkennung (Anti-islanding) nach einschlägigen Normen.
- Isolationserkennung / Fehlerstromüberwachung und Abschaltfunktion zur Erkennung von Isolationsfehlern.



HINWEIS

Die im Gerät enthaltenen Überspannungsableiter / Varistoren beeinflussen bei angeschlossenem Gerät die Prüfung des Isolationswiderstandes der elektrischen Anlage nach HD 60364-6 / IEC 60364-6 Low-voltage installations- Part 6: Verification.

IEC 60364-6 6.4.3.3 beschreibt zwei Möglichkeiten für diesen Fall. Entweder müssen Geräte mit integriertem Überspannungsableiter abgetrennt werden, oder sollte dies nicht praktikabel sein, darf die Prüfspannung auf 250 V herabgesetzt werden.



3 Gerätebeschreibung

3.1 Funktionsweise

Das Gerät wandelt die von den PV-Modulen erzeugte Gleichspannung in Wechselspannung um und führt sie der Netzeinspeisung zu. Wenn genügend Sonneneinstrahlung vorhanden ist und eine Mindestspannung am Gerät anliegt, beginnt der Startvorgang. Der Einspeisevorgang beginnt, nachdem der PV-Generator den Isolationstest bestanden hat und wenn die Netzparameter für eine Beobachtungszeit innerhalb der Vorgaben des Netzbetreibers liegen. Wenn bei einbrechender Dunkelheit der Mindestspannungswert unterschritten wird, endet der Einspeisebetrieb und das Gerät schaltet sich aus.

3.2 Anlagenaufbau



Abb. 2. Übersichtsschaltplan für eine Anlage mit zwei Wechselrichtern

Legende	Definition / Hinweis zum Anschluss
PV-Generator	Der PV-Generator wandelt die Strahlungsenergie des Sonnenlichts in elektrische Energie um.
Wechselrichter	Der PV-Generator-Anschluss erfolgt am DC-Anschluss (Gleichstrom) des Gerätes.
Leitungsschutz	Der Leitungsschutz ist eine Überstromschutzeinrichtung.
Einspeisezähler	Der Einspeisezähler wird vom Energieversorger vorgeschrieben und installiert. Einige Energieversorger gestatten auch den Einbau eigener geeichter Zähler.
Selektiver Hauptschalter	Die Spezifikation des selektiven Hauptschalters wird von Ihrem Energieversorger vorgegeben.
Bezugszähler	Der Bezugszähler wird vom Energieversorger vorgeschrieben und installiert. Dieser misst die bezogene Energie.
Integrierter DC-Trennschalter	Verwenden Sie den integrierten DC-Trennschalter, um das Gerät vom PV-Generator zu trennen.



4 Technische Daten

4.1 Elektrische Daten

KACO blueplanet	3.0 NX3 M2 WM OD IIG0	5.0 NX3 M2 WM OD IIG0	8.0 NX3 M2 WM OD IIG0	10.0 NX3 M2 WM OD IIG0	15.0 NX3 M2 WM OD IIG0	20.0 NX3 M2 WM OD IIG0
PV-Eingang						
Empfohlene maximale PV-Generatorleistung	4.500 Wp	7.500 Wp	12.000 Wp	15.000 Wp	22.500 Wp	30.000 Wp
MPP-Spannungsbereich bei Pnom		270 V – 850 V	/		400 V – 850 V	,
Betriebsspannungsbereich			150 V -	1000 V		
DC-Nennspannung			630) V		
Startspannung			180	V		
Max. PV-Spannung			110	0 V	1	
Nominaler PV-Strom (Inom)*	16 A / 16 A	16 A / 16 A	20 A / 16 A	20 A / 16 A	32 A / 20 A	32 A / 32 A
Anzahl der Stränge pro MPP-Regler	1/1	1/1	1/1	1/1	2/1	2/2
Anzahl MPP-Regler			2	2		
Max. PV-Strom (Isc) ²	25 A / 25 A	25 A / 25 A	30 A / 25 A	30 A / 25 A	48 A /30 A	48 A / 48 A
Eingangsquelle Rückspeisestrom			0	A		
Verpolschutz			ji	a		
Strangsicherung			ne	in		
Überspannungsschutz DC			Ту	o II		
KACO blueplanet	3.0 NX3 M2	5.0 NX3 M2	8.0 NX3 M2	10.0 NX3 M2	15.0 NX3 M2	20.0 NX3 M2
	WM OD IIG0	WM OD IIG0	WM OD IIG0	WM OD IIG0	WM OD IIG0	WM OD IIG0
Netzanschluss					1	
Max. Netz-Ausgangsleistung	3.000 VA	5.000 VA	8.000 VA	10.000 VA	15.000 VA	20.000 VA
			220 / 380 \	V [3/N/PE]		
Netznennspannung	230 / 400 V [3/N/PE]					
	240 / 415 V [3/N/PE]					
Netzspannungsbereich			160-3	300 V		
Nennstrom bei 220 / 380 V	4,6 A	7,6 A	12,2 A	15,2 A	22,8 A	30,3 A
Nennstrom bei 230 / 400 V	4,4 A	7,3 A	11,6 A	14,5 A	21,8 A	29,0 A
Nennstrom bei 240 / 415 V	4,2 A	7,0 A	11,1 A	13,9 A	20,9 A	27,8 A
Max. Netz-Ausgangsstrom	4,8 A	8,0 A	12,8 A	16,0 A	24,0 A	31,9 A
Beitrag zum Stoßkurzschlussstrom ip	20,0 A	20,0 A	35,0 A	35,0 A	47,0 A	65,0 A
Anfangskurzschlusswechselstrom (Ik erster Ein-Perioden-Effektivwert)	4,8 A	8,0 A	12,8 A	16,0 A	24,0 A	31,9 A
Dauer-Kurzschluss-Wechselstrom (Ik. max.	49.4	80.4	12.0.4	16.0 A	24.0.4	21.0.4
Ausgangsfehlerstrom)	4,0 A	0,0 A	12,0 A	10,0 A	24,0 A	51,9 A
Linschaltstrom		<20 % des N	iennwechsels	troms fur ma	iximai 20 ms	
			50/6	b0 Hz		
Frequenzbereich	45 – 65 Hz					
Blindleistung	0 - 60 % Snom					
Leistungsfaktorbereich	0,8 cap0,8 ind.					
Anzahl Einspeisephasen	3					
Oberschwingungen (THD)	< 3 %					
Spannungsbereich max. (bis 100 s)	300 V (Phase – Neutral)					
Überspannungsschutz AC			Тур	o III		

¹ Der "Nominale PV-Strom" (Inom) ist der maximale theoretische Wert für den Betrieb mit voller Leistung, wenn die Einspeiseleistung gering ist. Das Gerät wird auf die maximale AC-Leistung begrenzt.

² Der "Maximale PV-Strom (Isc)" definiert zusammen mit der Leerlaufspannung (U_{OCmax}) die Charakteristik des angeschlossenen PV-Generators. Dies ist der relevante Wert für das Strang-Design und stellt die absolute Maximalgrenze für den Wechselrichterschutz dar. Der angeschlossene PV-Generator muss so ausgelegt sein, dass der maximale Kurzschlussstrom unter allen vorhersehbaren Bedingungen kleiner oder gleich dem I_{SCmax} des Wechselrichters ist. Das Design darf in keinem Fall zu einem Kurzschlussstrom größer als der I_{SCmax} des Wechselrichters führen.



4.2 Allgemeine Daten

KACO blueplanet	3.0 NX3 M2	5.0 NX3 M2	8.0 NX3 M2	10.0 NX3 M2	15.0 NX3 M2	20.0 NX3 M2
	WM OD IIG0	WM OD IIG0	WM OD IIG0	WM OD IIG0	WM OD IIG0	WM OD IIG0
Max. Wirkungsgrad	97,28%	97,47%	97,69%	97,68%	97,75%	97,78%
Europa Wirkungsgrad	95,82%	96,45%	97,03%	97,14%	97,33%	97,44%
Eigenverbrauch: Standby			5	W		
Einspeisung ab			60	W		
Trafogerät			ne	ein		
Schutzklasse / Überspannungskategorie			I / III (A	C) II (DC)		
Netzüberwachung			Länders	pezifisch		
Verteilungssystem	-	TN-C-System,	TN-C-S-Syste	m, TN-S-Syste	em, TT-Systen	ו ו
Anzeige			LE	ED	· · ·	
Bedienelemente			A	ор		
Menüsprachen			EN	, DE		
Schnittstellen		Ко	mmunikation	seinheit / RS4	185	
Kommunikation	WLAN, SunSpec Modbus TCP-IP /			IP /		
	Sunspec Modbus RTU, KACO Legacy-Protokoll					
Funktechnik	WLAN 802.11 b / g / n					
Frequenzspektrum			2,412 – 2	,472 MHz		
Antennengewinn	2 dBi					
Potentialfreies Relais	nein					
DC-Trennschalter			j	а		
AC-Trennschalter			ne	ein		
Kühlung	passive Luftkühlung				ihlung	
Anzahl Lüfter	0 1					
Geräuschemission	< 40 dB(A) < 45 dB(A)				dB(A)	
Gehäusematerial	Aluminium					
НхВхТ	435 mm x 503 mm x 183 mm					
Gewicht	16 kg 17 kg 18 kg				18 kg	
Störfestigkeit / Interferenz Emission / Grid-Feedback	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 62920 – Klasse A / EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62920 – Klasse B, EN 55011 – Gr. 1 Klasse B / EN 61000-3-11, EN 61000-3-12					
Zertifizierungen	Übersicht: siehe Homenage. Downloadhereich					

4.3 Umweltdaten

KACO blueplanet	3.0 NX3 M2	5.0 NX3 M2	8.0 NX3 M2	2 10.0 NX3M2	15.0 NX3M2	20.0 NX3M2
	WM OD IIG0	WM OD IIG0	WM OD IIG	WM OD IIG0	WM OD IIG0	WM OD IIG0
Aufstellhöhe	3000 m					
Installationsentfernung zur Küste			30	00 m		
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +60 °C					
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-25 °C bis +60 °C					
Leistungs-Derating ab	40 °C					
Schutzart (KACO-Aufstellort)	IP 65					
Luftfeuchtigkeitsbereich (nicht kondens.)[%]	[%] 100 %					
Verschmutzungsgrad innerhalb des Gehäuses	2 (verringert durch IP66-Gehäuse)					
Verschmutzungsgrad außerhalb des Gehäuses	3					

4.4 Zubehör

Zubehör-Artikel	KACO Bestell Nr.
Eastron SDM630	3015600
RCN-Kit für Rundsteuergerät / NA-Schutz (Ziehl, Bender, Powador-protect)	3016724

KACO blueplanet 3.0 NX3 M2 KACO blueplanet 5.0 NX3 M2 KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 KACO blueplanet 10.0 NX3 M2 KACO blueplanet 15.0 NX3 M2 KACO blueplanet 20.0 NX3 M2



Lieferung und Transport 5

Jedes Produkt verlässt unser Werk in elektrisch und mechanisch einwandfreiem Zustand. Eine Spezialverpackung gewährleistet den sicheren Transport der Geräte. Für auftretende Transportschäden ist die Transportfirma verantwortlich.

5.1 Lieferumfang

Artikel	Beschreibung	Menge
А	Wechselrichter	1 Stück
В	Wandmontagebügel	1 Stück
	Montagezubehörsatz:	
С	Wanddübel und Sechskantschrauben (4×)	1 Satz
	M5×14 mm Schraube (2×)	
D	DC-Steckverbinder (Phoenix Sunclix)	2 Paar (3–10 kW); 3 Paar (15 kW); 4 Paar (20 kW)
E	AC-Steckverbinderabdeckung	1 Stück
F	Kommunikationseinheit	1 Stück
G	RJ45-Verbindung, wasserdichtes Gehäuse	2 Stück
Н	Dokumentation	1 Satz



Lieferumfang prüfen

- Gerät gründlich untersuchen. _
 - Umgehend bei der Transportfirma reklamieren:
 - Schäden an der Verpackung, die auf Schäden am Gerät schließen lassen. 0
 - offensichtliche Schäden am Gerät. 0
- Schadensmeldung umgehend an die Transportfirma übermitteln.
- Die Schadensmeldung muss innerhalb von sechs Tagen nach Erhalt des Gerätes schriftlich bei der Transportfirma vorliegen. Bei Bedarf unterstützen wir Sie gerne.

5.2 Gerät transportieren



_

\Lambda VORSICHT

Gefährdung durch Stoß, Bruchgefahr des Gerätes!

- Gerät zum Transport sicher verpacken.
- › Gerät mithilfe der hierfür vorgesehenen Haltegriffe der Kartonage transportieren.
- > Gerät keinen Erschütterungen aussetzen.

5.3 Installationswerkzeug

Die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Kurzzeichen werden in allen Handlungsanweisungen der Montage/Installation/Wartung und Demontage für zu verwendende Werkzeuge und Anzugsdrehmomente verwendet.

Kurzzeichen (en)	Kontur des Verbindungselements	¥ / đ Nm
×w	Außensechskant	
XA	Innensechskantschlüssel	Tightening torqu
Жт	Torx	Spanner size or number
★s	Schlitz	Outer contour
×Р	Phillips	- Outer contour
		Abb. 3.Darstellungsmuster

t Tightening torque



6 Montage und Vorbereitung

6.1 Aufstellort auswählen

🚹 GEFAHR



Lebensgefahr durch Feuer oder Explosionen!

Feuer durch entflammbares oder explosives Material in der Nähe des Gerätes kann zu schweren Verletzungen führen.

Wechselrichter nicht in explosionsgefährdeten Bereichen oder in der Nähe von leicht entflammbaren Stoffen installieren

\Lambda VORSICHT

Sachschäden durch Gase, die in Verbindung mit witterungsbedingter Luftfeuchtigkeit aggressiv auf Oberflächen reagieren.



Das Gehäuse des Gerätes kann durch Gase in Verbindung mit witterungsbedingter Luftfeuchtigkeit stark beschädigt werden (z. B Ammoniak, Schwefel).

- > Ist das Gerät Gasen ausgesetzt, muss die Aufstellung an einsehbaren Orten erfolgen.
- > Regelmäßig Sichtkontrollen durchführen.
- > Feuchtigkeit auf dem Gehäuse umgehend entfernen.
- > Auf ausreichende Belüftung am Aufstellort achten.
- > Verschmutzungen, insbesondere an Lüftungen, umgehend beseitigen.
- Jede Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zu Schäden am Gerät führen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.



HINWEIS

Zugang durch Wartungspersonal im Servicefall

Jeder zusätzliche Aufwand, der durch ungünstige bauliche bzw. montagetechnische Bedingungen entsteht, wird dem Kunden in Rechnung gestellt.

Ort der Installation

- So trocken wie möglich, klimatisiert. Abwärme muss vom Gerät abgeleitet werden.
- Ungehinderte Luftzirkulation
- Beim Einbau in einen Schaltschrank für ausreichende Wärmeabfuhr durch Zwangsbelüftung sorgen
- Bodennah, von vorne und seitlich ohne zusätzliche Hilfsmittel gut zugänglich
- In Außenbereichen muss das Gerät allseitig vor direkter Bewitterung und Sonneneinstrahlung (thermisches Aufheizen) geschützt werden. Realisierung gegebenenfalls durch bauliche Maßnahmen, z. B. Windfänge
- Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter außerhalb der Reichweite von Kindern installiert wird.
- Um einen optimalen Betriebszustand und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollte die Temperatur in der Installationsumgebung des Wechselrichters ≤40 °C sein.
- Um direkte Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee und Nässe am Wechselrichter zu vermeiden, wird empfohlen, den Wechselrichter an Orten zu montieren, die über ein schützendes Dach verfügen. Decken Sie die Oberseite des Wechselrichters nicht vollständig ab.
- Die montagetechnischen Bedingungen müssen für das Gewicht und die Größe des Wechselrichters geeignet sein.
 Der Wechselrichter ist für die Montage an einer massiven Wand geeignet, die senkrecht oder nach hinten geneigt ist (max. 15°). Es wird davon abgeraten, den Wechselrichter an einer Wand aus Gipskartonplatten oder ähnlichen Materialien zu installieren. Der Wechselrichter kann während des Betriebs Geräusche verursachen.

Montagefläche

- mit ausreichender Tragfähigkeit
- für Montage- und Wartungsarbeiten zugänglich
- aus wärmebeständigem Material (bis 90 °C)
- schwer entflammbar
- Bei der Montage zu beachtende Mindestabstände [siehe Fig. 9 auf Seite 12].







Abb. 4.Gerät bei Außeninstallation

Abb. 5.Erlaubte Aufstelllage

6.2 Gerät auspacken



Verletzungsgefahr durch übermäßige körperliche Belastung

Anheben des Gerätes zum Transport, Ortswechsel und bei der Montage kann zu Verletzungen führen (z. B. Rückenverletzungen).

› Gerät immer an den dafür vorgesehenen Griffmulden senkrecht anheben.



Abb. 6.Gerät auspacken

Abb. 7.Gerät anheben

Lege	ende		
1	Verpackung	3	Schutzverpackung
2	Gerät	4	Hebepositionen

U Das Gerät wurde zum Installationsort transportiert.

- 1. Verpackungsband von Kartonage lösen.
- 2. Öffnen Sie die Verpackung auf der Oberseite.
- 3. Installationsmaterial und Dokumentation entnehmen.
- 4. Obere Schutzverpackung zum Entfernen nach oben ziehen.
- 5. Gerät aus der Kartonage nehmen. Fassen Sie dabei die Abdeckung und den Rand des Gehäuses.
- 6. Legen Sie die Schutzverpackung wieder in die Verpackung.
- 7. Gerät an den vorgesehenen Positionen anheben.
- » Mit der Installation des Gerätes fortfahren.



6.3 Halterung befestigen



Gefahr bei Einsatz von ungeeignetem Befestigungsmaterial!

Bei Einsatz von ungeeignetem Befestigungsmaterial kann das Gerät herabfallen und Personen vor dem Gerät schwer verletzen.

- Nur dem Montageuntergrund entsprechendes Befestigungsmaterial verwenden. Beiliegendes Befestigungsmaterial ist nur f
 ür Mauerwerk und Beton geeignet.
- › Gerät nur aufrecht montieren.

HINWEIS



Leistungsreduzierung durch Stauwärme!

Bei Nichtbeachtung der empfohlenen Mindestabstände kann das Gerät aufgrund von mangelnder Belüftung und damit verbundener Wärmeentwicklung in die Leistungsabregelung übergehen.

- > Mindestabstände einhalten und für ausreichende Wärmeabfuhr sorgen.
- > Während des Betriebs dürfen sich keine Gegenstände auf dem Gehäuse des Gerätes befinden.
- > Sicherstellen, dass nach der Gerätemontage keine Fremdstoffe die Wärmeabfuhr behindern.





Abb. 8. Bohrungen für die Wandmontage

Abb. 9. Montage der Wandhalterung

Legende				
1	Wandmontagebügel	5	Befestigungsschrauben (3x)	
2 m	Befestigungsdübel [Lochgröße: Ø 10 mm Tiefe 70 m]	A	Mindestabstand: 300 mm	
3 Be	Schrauben und Dübel einführen durch ifestigungsösen	В	Mindestabstand: 500 mm	
4	Sicherungsschrauben (2x)	С	Mindestabstand: 500 mm	

U Kartonage mit Halterung und Montagesatz aus der Verpackung entnommen und geöffnet.

1. Aufhängeposition gemäß Position der Halterung mit drei Markierungen an der Wandfläche markieren.

HINWEIS: Der Pfeil muss nach oben zeigen und sichtbar sein, wenn die Halterung an der Wand befestigt ist. Achten Sie auch auf die korrekte Ausrichtung der Halterung.

2. Position der Bohrlöcher mit Hilfe der Aussparung in der Halterung anzeichnen.

HINWEIS: Die Mindestabstände zwischen zwei Geräten bzw. dem Gerät und der Decke bzw. dem Boden sind in der Zeichnung bereits berücksichtigt.

3. Halterung mit geeignetem Befestigungsmaterial aus dem Montage-Set an der Wand befestigen [XW-10].

HINWEIS: Auf korrekte Ausrichtung der Halterung achten.

» Mit der Montage des Gerätes fortfahren.



6.4 Gerät aufstellen und befestigen



Verletzungsgefahr durch unsachgemäßes Anheben und Transportieren.

Durch unsachgemäßes Anheben kann das Gerät kippen und dann herunterfallen.

- > Gerät immer an den dafür vorgesehenen Griffmulden senkrecht anheben.
- > Steighilfe für die gewählte Montagehöhe verwenden.
- > Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe beim An- und Abheben des Gerätes tragen.

Gerät anheben und montieren

U	Halterung	montiert.
---	-----------	-----------

1 Gerät an den Griffmulden anheben. Geräteschwerpunkt beachten!

2 Gerät auf den Montagebügel aufsetzen. Beide Seiten des Kühlkörpers prüfen, um sicherzustellen, dass er fest sitzt. [siehe Abbildung 10].

Beiliegende Schraube an der Lasche der Halterung einsetzen und Gerät zur Sicherung gegen Ausheben befestigen. [X P / # 2,5 Nm]

HINWEIS: An dieser Stelle kann die vorher beschriebene Schraube auch durch eine Spezialschraube als Diebstahlschutz ersetzt werden.

» Gerät ist montiert. Mit der elektrischen Installation fortfahren.



Abb. 10.Wechselrichter in die Wandhalterung einsetzen



Abb. 11. Sicheren Sitz des Geräts prüfen



Abb. 12. Wechselrichter sichern



\Lambda VORSICHT

Sachschäden durch Kondenswasserbildung

Während der Vormontage des Gerätes kann Feuchtigkeit über die DC-Steckverbinder sowie die mit Staubschutz gesicherten Verschraubungen in den Innenraum gelangen. Das sich bildende Kondensat kann bei Installation und Inbetriebnahme zu Schäden am Gerät führen.



- Alle Steckverbinder und Verschraubungen durch Dichtabdeckungen verschließen.
- Feuchtigkeit auf dem Gehäuse umgehend entfernen.

7 Installation

7.1 Allgemeine Informationen

🚹 GEFAHR

Lebensgefährliche Spannungen liegen auch nach Frei- und Ausschalten des Gerätes an den Anschlüssen und Leitungen im Gerät an!



Logondo

Das Berühren der Leitungen oder Klemmen/Stromschienen im Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- > Das Gerät nicht öffnen.
- > Das Gerät muss vor dem elektrischen Anschluss fest montiert sein.
- Befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften und die aktuell g
 ültigen technischen Anschlussbedingungen des zust
 ändigen Energieversorgungsunternehmens.
- > Netzspannung durch Deaktivieren der externen Sicherungselemente abschalten.
- > Vollständige Stromfreiheit mit Zangenamperemeter an allen AC- und DC-Leitungen prüfen.
- > Beim Aus- und Einschalten des Gerätes nicht die Leitungen oder Klemmen/Stromschienen berühren.

7.2 Anschlussbereich einsehen

Der Anschluss für die AC-Versorgung befindet sich im unteren rechten Bereich des Gehäuses. Die DC-Eingangsquelle wird an die DC-Stecker und DC-Buchsen auf der Bodenplatte angeschlossen.



Abb. 13.Anschluss für DC (links) / für AC/COM (rechts)

Lege	Legende					
А	Integrierter DC-Trennschalter	D	COM 3 - Anschluss der Kommunikationsleitungen			
В	DC-Steckverbinder für PV-Generator	Е	AC-Anschlussbuchse			
С	COM 1 und 2 - RJ45-Buchse für RS485-Anschluss	F	Position des Potentialausgleichs			



7.3 Elektrischen Anschluss vornehmen



HINWEIS

Leitungsquerschnitt, Sicherungsart und Sicherungswert nach folgenden Rahmenbedingungen wählen: Länderspezifische Installationsnormen; Leistungsklasse des Gerätes; Leitungslänge; Art der Leitungsverlegung; lokale Temperaturen.

7.3.1 Anforderung an Zuleitungen und Sicherung

PV-Seitig			
Max. Leitungsquerschnitt	6 mm²(Kupfer)		
Min. Leitungsquerschnitt	2,5 mm²(Kupfer)		
Verbindungstyp	Phoenix		
Empfohlener Leitungstyp	Solarkabel		
AC-seitig			
Max. Kabeldurchmesser	21 mm		
Min. Kabeldurchmesser	18 mm		
Abisolierlänge	75 mm		
Max. Leitungsquerschnitt	16 mm²		
Min. Leitungsquerschnitt	4 mm ²		
Abisolierlänge 12 mm			
Anzugsdrehmoment 2,0 Nm			
Verbindungstyp	Aderendklemme		
Zusätzlicher Erdungsleiter			
Max. Leiterquerschnitt für zusätzlichen Erdungsleiteranschluss	16 mm²(Kupfer)		
min. Leiterquerschnitt für zusätzlichen Erdungsleiteranschluss	4 mm²(Kupfer)		
Kabelfarbe	Gelb-Grün		
Schnittstellen			
Empfohlene RS485-Busleitung	Li2YCYv (Twisted Pair) schwarz für Außen- und		
	Erdverlegung, 2 x 2 x 0,5 mm ²		
	Li2YCY (Twisted Pair) grau für trockene und feuchte Räume,		
	2 x 2 x 0,5 mm ²		
Erdungsleiteranschluss min. Leiterquerschnitt für zusätzlichen Erdungsleiteranschluss Kabelfarbe Schnittstellen Empfohlene RS485-Busleitung	16 mm²(Kupfer) 4 mm²(Kupfer) Gelb-Grün Li2YCYv (Twisted Pair) schwarz für Außen- und Erdverlegung, 2 x 2 x 0,5 mm² Li2YCY (Twisted Pair) grau für trockene und feuchte Räume, 2 x 2 x 0,5 mm²		

7.4 Gerät an das Versorgungsnetz anschließen

7.4.1 AC-Anschluss konfigurieren

ひ Sie haben die Montage vorgenommen.

1. Die Kabelverschraubung und das Gehäuse mit der Dichtung über die Leitung schieben.

- 2. Kabel abmanteln. [sl. 75 mm]
- 3. N, L um 5 mm mehr kürzen als den Schutzleiter und N, L, PE auf 12 mm abisolieren.
- 4. Flexible Adern müssen mit Aderendhülsen nach DIN 46228-4 bestückt werden.
- 5. Adern gemäß der Kennzeichnung auf dem Kontaktträger in die Kontakte einführen.
- 6. Schrauben am Kontaktträger anziehen. [XTX_25 / 🖬 2,0 Nm]
- 7. Kontaktträger in Gehäuse eindrücken
- 8. Gehäuse festhalten und Kabelverschraubung anziehen. [XW_40 / 🖬 5,0 Nm]

» Elektrischen Anschluss vornehmen.





Abb. 14.AC-Anschlussstecker



Abb. 16.Crimpen Sie die Aderendhülse an den Kontakt.



Abb. 15. Isolieren Sie die Drähte ab.



Abb. 17. Kontaktträger in Gehäuse eindrücken

Legende

1	Kabelverschraubung	А	Außendurchmesser (φ18 bis 21 mm)
2	Dichtung	В	Leitungsquerschnitt (4 bis 16 mm ²)
3	Gehäuse	С	Abisolierlänge der isolierten Leitungen (ca. 12 mm)
4	Kontaktträger	D	Abisolierlänge des Außenmantels der AC-Leitung (ca. 75 mm)

7.4.2 Netzanschluss vornehmen

U AC-Anschlussstecker fachgerecht konfiguriert.

1. AC-Anschlussstecker an der Gerätesteckverbinder des Gerätes einstecken.

⇒ HINWEIS: AC-Steckverbindung ist fest verbunden, wenn sie hörbar einrastet.

- 2. Leitungen fachgerecht und nach folgenden Regeln verlegen:
 - Leitungen um das Gerät mit einem Mindestabstand von 20 cm verlegen
 - Leitungen niemals über Halbleiter (Kühlkörper verlegen).
 - Zu große Biegekräfte gefährden die Schutzart. Leitungen mit einem Biegeradius von mindestens dem 4-fachen des Kabeldurchmessers verlegen.



Abb. 18.AC-Anschlussstecker mit dem Gerätestecker einrasten

» Das Gerät ist an das Stromnetz angeschlossen



HINWEIS

In der finalen Installation ist eine AC-seitige Trennvorrichtung vorzusehen. Diese Trennvorrichtung muss so angebracht sein, dass der Zugang zu ihr jederzeit ungehindert möglich ist.



HINWEIS

Ist aufgrund der Installationsvorschrift ein Fehlerstrom-Schutzschalter erforderlich, so ist ein Fehlerstrom-Schutzschalter des Typs A zu verwenden.

Bei Fragen zum geeigneten Typ, kontaktieren Sie bitte den Installateur oder unseren KACO new energy Kundenservice.



HINWEIS

Bei hohem Leitungswiderstand, das heißt bei großer Leitungslänge auf der Netzseite, erhöht sich im Einspeisebetrieb die Spannung an den Netzklemmen des Gerätes. Überschreitet diese Spannung den länderspezifischen Grenzwert der Netzüberspannung, schaltet das Gerät ab.

Achten Sie auf ausreichend große Leitungsquerschnitte bzw. auf kurze Leitungslängen.

7.5 PV-Generator an das Gerät anschließen

7.5.1 DC-Steckverbinder konfigurieren

🚹 GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag!



Das Berühren von spannungsführenden Anschlüssen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Bei Sonneneinstrahlung auf den PV-Generator liegt an den offenen Enden der DC-Leitungen eine Gleichspannung an.

- > Stellen Sie sicher, dass die PV-Module eine gute Isolierung gegen Erde aufweisen.
- Am gemäß statistischen Daten kältesten Tag darf die maximale Leerlaufspannung der PV-Module die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters nicht überschreiten.
- › Polarität der DC-Leitungen überprüfen.
- > Sicherstellen, dass das Gerät frei von Gleichspannung ist.
- > DC-Steckverbinder nicht unter Last trennen.







Abb. 19.Adern einfügen

Abb. 20. Einsatz in Hülse schieb	en
----------------------------------	----

Abb. 21.Befestigung prüfen

Legende

0			
1	Ader für DC-Anschluss	5	Kabelverschraubung
2	Feder	6	Kontaktstecker
3	Einsatz	7	Kupplung

4 Hülse

U Sie haben die Montage vorgenommen.

U HINWEIS: Vor dem Isolieren darauf achten, dass Sie keine Einzeldrähte abschneiden.

1. Isolierte Adern mit verdrillten Litzen sorgfältig bis zum Anschluss einführen.

HINWEIS: Litzenenden müssen in der Feder sichtbar sein.

2. Feder so schließen, dass die Feder einrastet, und Einsatz in die Hülse schieben.

3. Kabelverschraubung kontern und anziehen [XW_15/41,8 Nm].

4. Einsatz mit Kontaktstecker zusammen fügen.

5. Einrasten durch leichtes Ziehen an der Kupplung prüfen.

» Elektrischen Anschluss vornehmen

HINWEIS

Beim Verlegen ist der zulässige Biegeradius von mindestens 4x dem Kabeldurchmesser einzuhalten. Zu große Biegekräfte gefährden die Schutzart.

> Vor der Steckverbindung müssen alle mechanischen Lasten abgefangen werden.

> Starre Anschlüsse sind an DC-Steckverbindern nicht zulässig.



7.5.2 PV-Generator auf Erdschluss prüfen

\Lambda GEFAHR



Lebensgefahr durch Stromschlag!

Das Berühren von spannungsführenden Anschlüssen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Bei Sonneneinstrahlung auf den PV-Generator liegt an den offenen Enden der DC-Leitungen eine Gleichspannung an.

- > Leitungen des PV-Generators nur an der Isolierung anfassen. Offene Leitungsenden nicht berühren.
- › Kurzschlüsse vermeiden.
- › Keine Stränge mit Erdschluss am Gerät anschließen.



HINWEIS

Der Schwellenwert, bei dessen Überschreitung der Isolationswächter einen Fehler meldet, kann über ein Mobilgerät unter Sonstige Schutzeinstellungen / Mindest-Isolationswiderstand definiert werden.

Erdschlussfreiheit prüfen

1 Gleichspannung zwischen Erdpotential (PE) und Plusleitung des PV-Generators ermitteln.

2 Gleichspannung zwischen Erdpotential (PE) und Minusleitung des PV-Generators ermitteln.

⇒ Sind stabile Spannungen messbar, liegt ein Erdschluss im DC-Generator bzw. seiner Verkabelung vor. Das Verhältnis der gemessenen Spannungen zueinander liefert einen Hinweis auf die Position dieses Fehlers.

3 Etwaige Fehler vor weiteren Messungen beheben.

4 Elektrischen Widerstand zwischen Erdpotential (PE) und Plusleitung des PV-Generators ermitteln.

5 Elektrischen Widerstand zwischen Erdpotential (PE) und Minusleitung des PV-Generators ermitteln.

⇒ Stellen Sie außerdem sicher, dass der PV-Generator in Summe einen Isolationswiderstand von mehr als 2,0 MOhm aufweist, da das Gerät bei einem zu niedrigen Isolationswiderstand nicht einspeist.

6 Etwaige Fehler vor dem Anschließen des DC-Generators beheben.



7.5.3 Empfohlene Standardbeschaltung



Abb. 22.Zuweisung beider MPP-Tracker

Mögliche Verbindung der MPP-Tracker PV1 und PV2 Zwei DC-Stränge für jeden MPP-Tracker

Die MPP-Spannungen der beiden DC-Stränge können unterschiedlich sein. Die Versorgung erfolgt über separate, unabhängig voneinander arbeitende MPP-Tracker (MPP-Tracker PV1 und PV2).



Abb. 23.Zuweisung von nur einem MPP-Tracker.

P_{max}: pro Strang < 0,6 * max. empfohlene PV-

Leistung pro MPP-Tracker

Zwei DC-Stränge für einen MPP-Tracker Wird einer der MPP-Tracker nicht verwendet, müssen lediglich die nicht verwendeten DC-Anschlüsse geschlossen werden.

Dabei ist unerheblich, ob PV1 oder PV2 verwendet wird.

Generatorleistung am eingesetzten MPP-Tracker < max.

Modulzahl pro Strang:

P_{max} : pro Strang < 0,6 * max. empfohlene PV-

Generatorleistung

MPP-Tracker A+B zusammen < max. empfohlene PV-

Generatorleistung

Imax: Abhängig vom PV-Generator

Der Eingangsstrom gem. Kapitel 4.1 Seite 7 ist für jeden MPP-Tracker unterschiedlich und darf nicht überschritten werden. Achten Sie also darauf, ob dieser Wert für PV1 oder PV2 gilt.

7.5.4 Dimensionierung des PV-Generators



Beschädigung der Komponenten bei fehlerhafter Konfiguration!

Im erwarteten Temperaturbereich des PV-Generators dürfen die Werte für Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom niemals die Werte für U_{dcmax} und I_{scmax} gemäß den Technischen Daten überschreiten.

› Grenzwerte gemäß den Technischen Daten einhalten.

HINWEIS

Art und Auslegung der PV-Module

Angeschlossene PV-Module müssen gemäß IEC 61730 Klasse A für die vorgesehene DC-Systemspannung bemessen sein, mindestens aber für den Wert der AC-Netzspannung.

HINWEIS

Dimensionierung des PV-Generators

Das Gerät ist mit einer Reserve an DC-Kurzschluss-Stromfestigkeit ausgelegt. Dies ermöglicht eine Überdimensionierung des angeschlossenen PV-Generators. Die absolute Grenze für den PV-Generator ist der Wert des max. Kurzschlussstrom (Isc max) und der maximalen Leerlaufspannung (Uoc max).



7.5.5 PV-Generator

🔥 GEFAHR



Lebensgefahr durch Stromschlag!

Das Berühren von spannungsführenden Anschlüssen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Bei Sonneneinstrahlung auf den PV-Generator liegt an den offenen Enden der DC-Leitungen eine Gleichspannung an.

- > Leitungen des PV-Generators nur an der Isolierung anfassen. Offene Leitungsenden nicht berühren.
- › Kurzschlüsse vermeiden.
- > Keine Stränge mit Erdschluss am Gerät anschließen.

\Lambda VORSICHT



Beschädigung des PV-Generators bei fehlerhafter Konfiguration der DC-Steckverbindung

Eine fehlerhafte Konfiguration der DC-Steckverbindung (Polarität +/-) führt bei dauerhaftem Anschluss zu Geräteschäden im DC-Anschluss.

- > Vor dem Anschließen des PV-Generators immer die Polarität (+/-) der DC-Steckverbinder prüfen.
- › Vor Verwendung der Solarmodule ermittelte Spannungswerte des Herstellers mit den tatsächlich gemessenen Werten abgleichen. Die DC-Spannung der PV-Anlage darf zu keinem Zeitpunkt die maximale Leerlaufspannung überschreiten.

PV-Generator anschließen

- Der DC-Steckverbinder muss konfiguriert und der PV-Generator überprüft worden sein, dass kein Erdschluss vorliegt.
 - HINWEIS: Beachten Sie die unterschiedliche maximale Belastbarkeit von PV1 und PV2 je nach Leistungsklasse des Geräts. Siehe technische Daten – Kapitel 4 auf Seite 7. PV1 = (1); PV2 = (2)
 - 1 DC-Steckverbinder paarweise in die DC-Plus und DC-Minus-Anschlussstecker einstecken.
 - » Das Gerät ist mit dem PV-Generator verbunden.



Abb. 24.Strombelastbarkeit und PV-Anschluss beachten

Verschließen ungenutzter DC-Anschlüsse

U Alle vorhandenen Stränge sind mit dem Gerät verbunden.

HINWEIS: Beachten Sie die Anforderungen der Schutzklasse IP65 und verschließen Sie die ungenutzten Steckverbinder mit den beiliegenden Schutzkappen.

- 1 Drücken Sie den Klemmbügel herunter und schieben Sie die Überwurfmutter bis zum Gewinde. Stecken Sie den Verschlussstopfen in den DC-Steckverbinder und ziehen Sie die Überwurfmutter fest.
- 2 Setzen Sie die DC-Steckverbinder mit Verschlussstopfen in die entsprechenden DC-Eingänge am Gerät ein.
- » Ungenutzte DC-Steckverbinder sind verschlossen.



Abb. 25.Setzen Sie die DC-Steckverbinder ein und verschließen Sie ungenutzte Steckverbinder

7.6 Potentialausgleich herstellen



HINWEIS

Je nach örtlichen Installationsvorschriften kann es erforderlich sein, das Gerät mit einem zweiten Erdungsanschluss zu erden. Hierfür kann der Gewindebolzen an der Unterseite des Gerätes verwendet werden.



O Gerät ist an der Halterung montiert.

1 Erdungsleiter in die passende Anschlussfahne einführen und Kontakt crimpen.

2 Anschlussfahne mit dem Erdungsleiter an der Schraube ausrichten.

3 Schraube fest in das Gehäuse eindrehen [☆ P_5/ ℳ2,5 Nm]. » Gehäuse ist in den Potentialausgleich einbezogen

Legende			
1	M5-Anschlussfahne	3	M5-Schraube
2	Erdung Schutzleiter		



Abb. 26.Erdung anschließen

7.7 Schnittstellen anschließen

7.7.1 Anschluss der Kommunikationseinheit Wifi-Stick



HINWEIS

Gefahr der Beschädigung des Wechselrichters durch elektrostatische Entladung

Interne Bauteile des Wechselrichters können durch elektrostatische Entladung irreparabel beschädigt werden.

> Erden Sie sich, bevor Sie das Bauteil anfassen.





Abb. 27.Kappe entfernen





Abb. 28.Verbinden der Kommunikationseinheit



7.7.2 Anschluss der Kommunikationseinheit - Connect-RCN

AVORSICHT



Gefahr durch Überspannung an RJ-45 Buchse der RCN-Box für angeschlossene externe Netzwerkgeräte.

Verbinden Sie keine externen Netzwerkgeräte an der RJ45-Buchse der Kommunikationseinheit "Connect -RCN" und "RCN Connection Box".

Interne Bauteile der nicht vorgesehenen Geräte können durch Überspannung irreparabel beschädigt werden.

- Beachten Sie Sicherheitshinweis auf der RCN Connection Box und in dem Gehäuse der Kommunikationseinheit "Connect-RCN".
- > Beachten Sie die Kurzanleitung des RCN-KITs um eine sichere Installation durchzuführen.
- > Verwenden Sie bei Bedarf nur das in der Kurzanleitung spezifizierte Netzgerät.
- > Beachten Sie auch die nachfolgenden Anschlussmöglichkeiten bei einer Bussystem-Verbindung.



HINWEIS

Gefahr der Beschädigung des Wechselrichters durch elektrostatische Entladung

Interne Bauteile des Wechselrichters können durch elektrostatische Entladung irreparabel beschädigt werden.

> Erden Sie sich, bevor Sie das Bauteil anfassen.



HINWEIS

Beschädigung der Kommunikationseinheit durch Verdrehen des Stick-Gehäuses

Soll die Kommunikationseinheit am Wechselrichter angebracht werden, muss dazu die Mutter am Stick gedreht werden. Die Kommunikationseinheit kann beschädigt werden, wenn das Gehäuse des Sticks verdreht wird.

> Sie dürfen die aktuelle Kommunikationseinheit beim Anbringen am Gerät nicht drehen.

- U Gerät ist an der Halterung montiert. Kappe ist vom COM-1-Anschluss entfernt.
- U RCN-KIT aus Verpackung entnommen.
 - 1. Öffnen Sie die Kommunikationseinheit, indem sie die beiden Verriegelungslaschen am Gehäuse eindrücken. (siehe Abb. 29).
 - 2. Öffnen Sie die Kabelverschraubung und entfernen Sie die Dichtung. Schieben Sie die Kabelverschraubung auf das LAN-Kabel und bringen Sie die Kabeldichtung an.
 - 3. Führen Sie das LAN-Kabel durch das Gehäuse der Kommunikationseinheit und stecken Sie es in die RJ-45 Buchse des LAN-Anschlusses der Platine (siehe Abb. 30).

 - 5. Stecken Sie die Kommunikationseinheit in den entsprechenden USB-Anschluss und schrauben Sie die Einheit mit dafür vorgesehener Mutter fest.

HINWEIS: Sie dürfen die Kommunikationseinheit beim Anbringen am Gerät nicht drehen.

6. Achten Sie darauf, dass die Kommunikationseinheit fest angeschlossen ist. Das Etikett auf dem Modul muss sichtbar sein (siehe Abb. 32).

» Die Kommunikationseinheit ist an das Gerät angeschlossen.







Abb. 29.Verriegelungstasten an der Kommunikationseinheit eindrücken





Abb. 31.Dichtung anbringen und Kabelverschraubung anziehen

Abb. 32.Kommunikationseinheit anschließen



Abb. 33.RS485 Powador-protect an Bussystem-Verbindung

Lege	nde		
1	NA-Schutzgerät	4	Wechselrichter
2	RCN Anschlussbox (in RCN-Kit) optional	5	Wechselrichter mit Abschlusswiderstand
3	Kommunikationseinheit (in RCN-Kit)		
	RCR		



Abb. 34. Ankopplung eins Rundsteuerempfängers (RCR) an RCN Connection Box mit RCN-Kommunikationseinheit

Legende				
1	Rundsteuerempfänger (RCR)	4	Wechselrichter	
2	RCN Connection Box (in RCN-Kit) optional	5	Wechselrichter (25)	
3	Kommunikationseinheit (in RCN-Kit)	6	Smart-Meter mit Abschlusswiderstand	



7.7.3 RS485-Kabelanschluss

\Lambda VORSICHT



Gefahr der Beschädigung des Wechselrichters durch elektrostatische Entladung

Interne Bauteile des Wechselrichters können durch elektrostatische Entladung irreparabel beschädigt werden.

> Erden Sie sich, bevor Sie das Bauteil anfassen.



HINWEIS

Für den Anschluss an die RJ45-Buchse ist ein Netzwerkkabel wie in Kapitel 7.3.1 auf Seite 15 beschrieben erforderlich. Für den Einsatz im Freien muss das Netzwerkkabel außerdem eine gute UV-Beständigkeit aufweisen.

Der RS485-Port unterstützt die Kommunikation bis zu einer maximalen Installationslänge (über alle Wechselrichter hinweg) von 1000 m. Wenn die Länge des am Signal- und Steueranschluss angeschlossenen Kabels 30 m gemäß Standard überschreitet, muss der Signal- und Steueranschluss gemäß EMV-Vorschrift EN 62920 gemessen werden.

U Gerät ist an der Halterung montiert.

1. Isolieren Sie den Draht ab und befestigen Sie ihn in der entsprechenden Klemme (siehe Abb. 35).

2.Schrauben Sie die Abdeckkappe vom Kommunikations-Port ab (siehe COM1 oder COM2).

3. Drücken Sie die Kabeltülle aus der Gewindehülse.

4. Führen Sie das Netzwerkkabel durch die Überwurfmutter und die Gewindehülse. Befestigen Sie die Kabeltülle am Netzwerkkabel(siehe Abb. 36).

5. Drücken Sie die Kabeltülle in die Gewindehülse.

6.Stecken Sie den Kommunikationsstecker des Kabels in den Kommunikations-Port des Geräts (siehe COM1 oder COM2). Stellen Sie sicher, dass das Kabel korrekt befestigt ist. Schrauben Sie die Gewindehülse auf das Gewinde des Kommunikations-Ports des Geräts (siehe COM1 oder COM2).

7.Schrauben Sie die Überwurfmutter auf die Gewindehülse. (siehe Abb. 37)

»Das RS485-Kabel ist an das Gerät angeschlossen.



Abb. 35.Kabelanschlussbelegung Abb. 36.Netzwerkkabel einführen





Abb. 37.Netzwerkkabel anschließen

Legende			
А	Abdeckkappe	D	Überwurfmutter
В	Gewindehülse	E	Kommunikations-Port
С	Kabeltülle	F	Kommunikationsstecker

KACO blueplanet 3.0 NX3 M2 KACO blueplanet 5.0 NX3 M2 KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 KACO blueplanet 10.0 NX3 M2 KACO blueplanet 15.0 NX3 M2 KACO blueplanet 20.0 NX3 M2



7.7.4 Anschluss des Smart-Meter für die dynamische Einspeisung

Soll die Funktion dynamisch implementiert werden, müssen Sie ein Smart-Meter installieren. Die Kommunikationseinheit ist nur mit dem **Eastron Smart-Meter** kompatibel (**SDM630** – Artikel Nr. 3015600 erhalten Sie über unseren Kundendienst).



HINWEIS

Das Smart-Meter muss das MODBUS-Protokoll unterstützen und mit Baudrate 9600 kommunizieren, Parität "None", Stop-Bits "1"

Beachten Sie, dass die einzelnen Kabel am Anschluss des Smart-Meters mit dem richtigen Drehmoment befestigt sind und sich nicht lösen können. Bringen Sie die Abdeckung an, falls vorhanden.



HINWEIS

Beschädigung des Wechselrichters durch elektrostatische Entladung

Interne Bauteile des Geräts können durch elektrostatische Entladung irreparabel beschädigt werden. > Erden Sie sich, bevor Sie Bauteile berühren.



HINWEIS

Für den Anschluss an die RJ45-Buchse ist ein Netzwerkkabel der Kategorie 5E oder höher erforderlich. Für den Einsatz im Freien wird ein Netzwerkkabel mit guter UV-Beständigkeit benötigt.

Die RS485-Verbindung unterstützt die Kommunikation bis zu einer maximalen Installationslänge (über alle Wechselrichter hinweg) von 1000 m. Wenn die Länge des am Signal- und Steueranschluss angeschlossenen Kabels 30 m gemäß Standard überschreitet, muss der Einzel- und Steueranschluss gemäß EMV-Vorschrift EN 62920 gemessen werden.

U Das RS485-Kabel ist nun mit dem Gerät verbunden und das Smart-Meter ist fest auf der Halterung installiert.

1. Isolieren Sie das andere Ende des Netzwerkkabels ab und Befestigen Sie den Kupferdraht an der entsprechenden Klemme am Smart-Meter. [XPH0 🕪 0,7 Nm]. (siehe Abb. 38).



Abb. 38.RS485-Kabel für Anschluss an Smart-Meter

7.7.5 Anschluss an das RS485-Bussystem

HINWEIS

Bei Verwendung des RS485-Bussystems müssen Sie jedem Bus-Gerät (Wechselrichter, Sensor etc.) eine eindeutige IP-Adresse zuweisen

> 5 Geräte oder > 100 m – Schließen Sie das erste und das letzte Gerät der Kommunikationsverbindung (Gerät, Smart-Meter) über einen konfigurierten RS485-Anschluss mit integriertem 120-Ohm-Abschlusswiderstand ab.

Beachten Sie die Anschlusspläne im zugehörigen Anwendungshinweis "Dynamische Einspeisebegrenzung und blueplanet web mit/ohne Datenlogger" im Downloadbereich unserer Website



HINWEIS

Ein Wechselrichter mit Kommunikationseinheit kann mit bis zu vier Wechselrichtern ohne Kommunikationseinheit verbunden werden. Die Kommunikation zwischen Wechselrichter und Kommunikationseinheit kann über den RS485-Bus erfolgen.





HINWEIS

Der Wechselrichter kann an eine Daten-Überwachungseinheit eines Drittanbieters angeschlossen werden. Die Daten-Überwachungseinheit muss das MODBUS-Protokoll unterstützen.

Stellen Sie sicher, dass die Kommunikationseinheit entfernt wird, wenn der Wechselrichter an eine Überwachungseinheit eines Drittanbieters angeschlossen wird.

- じ Das RS485-Kabel ist nun mit dem Gerät verbunden und das Smart-Meter ist fest auf der Halterung installiert.
- U Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vollständig vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie das Smart-Meter und den Datenlogger anschließen.
- 1. An den übrigen RS485-Kommunikations-Ports (siehe COM1 oder COM2) des ersten oder letzten Wechselrichters kann ein Smart-Meter oder ein Datenlogger angeschlossen werden.
- 2. Isolieren Sie das andere Ende des Netzwerkkabels ab. Befestigen Sie den Kupferdraht an der entsprechenden Klemme. [★PH0 d0,7 Nm] (siehe Abb. 39 & Abb. 40).
 - » Der Anschluss an das RS485-Bussystem ist hergestellt. Signalleitung fachgerecht verlegen.



Abb. 39.RS485 Bussystem-Verbindung mit Kommunikationseinheit

Legende			
A C	Gerät mit Abschlusswiderstand (falls zutreffend)	С	Wechselrichter mit Kommunikationseinheit
B V	Wechselrichter	D	Smart-Meter



Abb. 40.RS485 Bussystem-Verbindung mit Datenlogger

Legende				
А	Gerät mit Abschlusswiderstand (falls zutreffend)	С	Wechselrichter ohne Kommunikationseinheit	
В	Wechselrichter	D	Datenlogger	



8 Inbetriebnahme

8.1 Voraussetzungen

🚹 GEFAHR



Lebensgefährliche Spannungen liegen auch nach Frei- und Ausschalten des Gerätes an den Anschlüssen und Leitungen im Gerät an!

Das Berühren der Leitungen oder Klemmen/Stromschienen im Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

> Das Gerät darf ausschließlich von einer Fachkraft in Betrieb genommen werden.

- > Unautorisierte Personen sind vom Gerät fernzuhalten.
- U Gerät ist montiert und elektrisch installiert.

U Der PV-Generator liefert eine Spannung, die oberhalb der konfigurierten Startspannung liegt.

1 Netzspannung über die externen Sicherungselemente zuschalten.

2 PV-Generator über den DC-Trennschalter zuschalten (0 > 1)

» Das Gerät nimmt den Betrieb auf.

» Bei Erstinbetriebnahme: Beachten Sie die Anweisungen im Anwendungshinweis – Installation und Verwendung der App.



HINWEIS

Zur ersten Inbetriebnahme des Gerätes muss die mitgelieferte Kommunikationseinheit mit dem Anschluss-Port COM3 verbunden werden.

Zur Überwachung und Parametrierung wird ein Mobilgerät mit WLAN-Schnittstelle benötigt. Dafür ist kein seriennummernabhängiges Passwort erforderlich.

Die folgenden Funktionen sind nur über die zugehörige App verfügbar:

- Erstinbetriebnahme
- Parametrierung
- Besondere Parameter (z. B. P(f), P(U), Q(U))
- Reset auf Auslieferungszustand.

8.2 Normative Voraussetzung

Anbringen eines Sicherheitsaufklebers gemäß UTE C15-712-1

Gemäß der Praxisrichtlinie UTE C15-712-1 muss beim Anschluss an das französische Niederspannungsnetz an jedem Gerät ein Sicherheitsaufkleber angebracht werden, der besagt, dass vor jedem Eingriff in das Gerät beide Spannungsquellen isoliert werden müssen.

- Den mitgelieferten Sicherheitsaufkleber gut sichtbar außen am Gehäuse des Gerätes anbringen.





9 Konfiguration und Bedienung

9.1 Voraussetzung

- U Die Kommunikationseinheit ist mit dem Gerät verbunden und fest verschraubt.
- U Das Gerät ist AC- und DC-seitig angeschlossen und mit ausreichender Gleichspannung versorgt.

Hinweis: Achten Sie auf die LED bei der Initialisierung, im Betrieb und bei Fehlermeldungen. Sie bietet genaue Informationen über den aktuellen Betriebsstatus des Geräts.

- 1 Überprüfen Sie an der Kommunikationseinheit, ob die blaue LED während des Initialisierungsvorgangs aufleuchtet. Wenn nicht, überprüfen Sie die Befestigung erneut. Andernfalls muss die Kommunikationseinheit ausgetauscht werden.
- 2 Prüfen Sie am Gerät, ob die weiße LED im Einspeisemodus leuchtet. Andernfalls liegt ein Fehler im Gerät vor.

Hinweis: Wenn Fehler auftreten, prüfen Sie den Fehlercode im Kapitel 10.5

» Fahren Sie mit der Einrichtung des Gerätemonitors fort.

9.2 Erstinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme des Wechselrichters erfolgt über eine Hotspot-WLAN-Verbindung zwischen der am Wechselrichter angeschlossenen Kommunikationseinheit (WLAN-Stick) und einem Mobilgerät mit installierter "KACO NX Setup App".

Schritt 1: Herstellen der Verbindung mit der Kommunikationseinheit

Es gibt zwei Möglichkeiten, sich mit dem Hotspot dieses Geräts zu verbinden:

- Öffnen Sie zur Verbindung auf dem Mobilgerät die WLAN-Einstellungen und wählen Sie das WLAN mit der Bezeichnung B.... und geben Sie das Passwort (Registrierungscode) ein.
 Hinweis: Den Namen / SSID (Seriennummer des WLAN-Sticks B...) und das Passwort (Registrierungscode) der Kommunikationseinheit finden Sie auf dieser aufgedruckt.
- » Sie sind nun erfolgreich mit der Kommunikationseinheit verbunden.

Schritt 2: Konfigurieren der Kommunikationseinheit und des Wechselrichters

Für die erste Inbetriebnahme empfehlen wir die folgenden Schritte:

- Konfiguration der Kommunikationseinheit
- Zeitzone einstellen. Siehe Kapitel 9.7.1 auf Seite 36
- -Netzwerk-Parameter konfigurieren. Siehe Kapitel 9.7.3 auf Seite 38 (Eigenschaften Kommunikationseinheit).
- - Überwachungs- und Kontrollfunktionen einstellen. Siehe Kapitel 9.7.4 auf Seite 39 (Überwachung und Steuerung).
- Konfiguration des Wechselrichters
- Land und Netzstandard auswählen. Siehe Kapitel 9.9.3 auf Seite 44.
- Örtliche Netzanforderungen einstellen (Örtliche Netzanforderung beachten! z. B. cos-phi, P(f), Q(U) etc. Siehe Kapitel 9.12 auf Seite 47.
- Zeigen Sie die aktuellen Werte des Wechselrichters an, um eventuelle Fehler zu erkennen. Siehe Kapitel 9.9.1 auf Seite 43.



HINWEIS

Für weitere Einstellungen (Leistungsregelung, Nulleinspeisung, Kommunikation mit Datenlogger etc.) beachten Sie das Kapitel 9.12.



9.3 Berechtigungen



HINWEIS

Um den vollen Funktionsumfang der "KACO NX SETUP App" nutzen zu können, müssen **alle** geforderten Berechtigungen akzeptiert werden. Die App wird keine Telefondaten des Nutzers aufzeichnen. Die **vorliegende** Beschreibung bezieht sich auf die Firmware-Version **1.0.18.** Bei aktuelleren Firmware-Versionen werden die **folgenden Unterkapitel** rechtzeitig aktualisiert, um Sie über neue Funktionen zu informieren.



HINWEIS

Auf unserer KACO-Website finden Sie weitere Produktinformationen, die Sie bei der Inbetriebnahme unterstützen. Sie finden diese Informationen im Downloadbereich unter: <u>https://kaco-newenergy.com/de/downloads/</u>.

Scannen Sie den **QR-Code-Link** auf dem Deckblatt, um das Video zur Installation und Inbetriebnahme anzusehen.



HINWEIS

Für die **erste Inbetriebnahme** ist **kein Passwort** erforderlich. Wenn die Parameter des Geräts nach der ersten Inbetriebnahme geändert werden sollen, muss ein Passwort eingegeben werden Das Passwort für den Wechselrichter erhalten Sie vom KACO-Service. <u>https://kaconewenergy.com/de/service/kundendienst/</u>



HINWEIS

Frequenzbereich

Stellen Sie vor der Konfiguration des Netzwerks sicher, dass der WLAN-Router das Frequenzband 2,4G unterstützt. Die Kommunikationseinheit arbeitet nur im 2,4 G-Frequenzband.

Installationsort

Für eine stabile Verbindung sollte die Kommunikationseinheit oder der Wechselrichter nicht weiter als 10 m vom Router entfernt sein.

Verfügbarkeit von SSID und Passwort des Routers

Die Kommunikationseinheit unterstützt nur SSIDs und Passwörter mit 32 Zeichen.



HINWEIS

Wir empfehlen die Verbindung der Kommunikationseinheit mit dem WLAN Ihres Kunden. Wenn die Signalqualität des Netzes unzureichend ist, müssen Sie mit einer Hotspot-Verbindung fortfahren.

Für die Nutzung der Überwachungs- und Steuerungsfunktionen (Monitoring-Portal "blueplanet web") muss eine Verbindung zum Internet über das kundenseitige WLAN bestehen.

9.4 Betriebssystem und Systemkonfiguration

Die entsprechende, kostenlose App **KACO NX Setup** aus dem jeweiligen App-Store kann auf einem Mobilgerät (Smartphone oder Tablet) mit **Android-Betriebssystem ab Version 9.0** oder **IOS-Betriebssystem ab Version 11.0** installiert werden. Sie finden die Links als QR-Code auf dem Deckblatt.

Nachfolgend finden Sie Darstellungen der Anschlussmöglichkeiten für die Erstinbetriebnahme des Gerätes und die optionale Einbindung in ein lokales Netzwerk.

Wenn Sie das Gerät in ein lokales Netzwerk einbinden, kann das Gerät mit einem Webportal oder einem Client (Datenlogger, System-Controller) verbunden werden.



Option 1: Einrichtung über Hotspot (mit App-Verbindung zum Wechselrichter mit Kommunikationseinheit)



Abb. 41.Einrichtung der Kommunikationseinheit via Mobilgerät – Hotspot



Option 2: Einrichtung via lokales Netzwerk

Abb. 42.Einrichtung der Kommunikationseinheit via lokales Netzwerk – WLAN 2,4 G



HINWEIS

Bitte beachten Sie auch die weiteren Dokumentationen für den Kommunikationsaufbau mit bzw. ohne Datenlogger. Sie finden sie im Downloadbereich auf unserer Website bei den Anwendungshinweisen.



9.5 Signalelemente

An der Kommunikationseinheit und am Wechselrichter befinden sich Status-LEDs, die den Betriebszustand anzeigen. Die LEDs können die folgenden Zustände annehmen:



Komponente	Betriebsstatus an der Kommunikationseinheit	LED	Beschreibung
1	Netzwerkkommunikation		 Die blaue LED leuchtet beim Suchen der IP-Adresse und wenn eine Verbindung zum Webportal oder Client besteht (Datenlogger, EMS). Die blaue LED blinkt, wenn eine Verbindung mit einem lokalen Netzwerk (Router) besteht. Der Kommunikationseinheit wurde im WLAN-Netz konfiguriert und baut gerade eine Verbindung zum Router auf. Die Kommunikationseinheit ist mit einem lokalen Netzwerk (Router) verbunden, hat aber noch keine aktive Verbindung zum Webportal oder Client (Datenlogger, EMS). Hinweis: Für die AP-Netzwerkkonfiguration müssen Sie mit dem lokalen WLAN-Netzwerk des Geräts verbunden sein, um die Router- Informationen erneut eingeben zu können. Das Passwort für das lokale WLAN ist der Registrierungsschlüssel auf dem Etikett auf der Kommunikationseinheit (Siehe Abb. 53). Die blaue LED ist aus: Die Kommunikationseinheit ist im AP-Modus. Die Kommunikationseinheit ist noch nicht in ein lokales Netz integriert. Die Kommunikationseinheit ist noch nicht in ein lokales Netz integriert. Die Kommunikationseinheit wurde in ein lokales Netz integriert, konnte aber innerhalb von 100 Sekunden keine Verbindung zum lokalen Router herstellen (z. B. wegen zu schwacher WLAN-Verbindung oder falscher Zugangsdaten). Hinweis: Nach Ablauf von 100 Sekunden schaltet die Kommunikationseinheit für 30 Minuten in den AP-Modus und erzeugt einen Hotspot für eine direkte Kommunikationsverbindung. Im AP- Modus kann die Netzwerkkonfiguration erneut vorgenommen
2	Kommunikation mit dem Gerät		 werden. Die grüne LED leuchtet auf. Diese LED zeigt den Kommunikations- Status zwischen der Kommunikationseinheit und den am RS485-Bus angeschlossenen Wechselrichtern an. Die Kommunikationseinheit hat eine aktive Verbindung zu allen Wechselrichtern, die in der Kommunikationseinheit gespeichert sind. Die grüne LED blinkt. Dies hat folgende Ursache: Aktuell ist ein Reset, Neustart oder Firmware-Update der Kommunikationseinheit in Bearbeitung. Nicht alle in der Kommunikationseinheit gespeicherten Wechselrichter sind zugänglich.



		0	 Die grüne LED ist aus. Die Kommunikationseinheit hat keine Verbindung zu allen in ihr registrierten Wechselrichtern, die an den RS485-Bus angeschlossen sind. Dies hat folgende Ursache: Die Kommunikationseinheit hat keine Spannungsversorgung (Gleichspannung am Wechselrichter zu niedrig oder DC-Switch ist AUS). RS485-Busverbindung zu allen bekannten Wechselrichtern ist unterbrochen. Die Kommunikationseinheit ist nicht korrekt montiert oder defekt, oder die RS485-Schnittstelle des Wechselrichters ist defekt.
Pos.	Betriebsstatus am Gerät	LED	Beschreibung
3	Standby Selbsttest		Die weiße LED "SOLAR" leuchtet, wenn AC- und DC-Spannung vorhanden ist. Das Gerät führt einen Selbsttest durch. Nach dem Blinken ist das Gerät einspeisebereit.
3	Einspeisebetrieb		Die weiße LED "SOLAR" leuchtet immer dann, wenn der Wechselrichter ins Netz einspeist. Die LED ist aus, wenn keine Einspeisung stattfindet.
4	СОМ		Die weiße LED "COM" leuchtet während der Kommunikation (Datenlogger, Smart-Meter, Kommunikationseinheit) und während eines Firmware-Updates via RS485. Die LED leuchtet nicht, wenn die Kommunikation unterbrochen ist oder keine Kommunikation stattfindet.
5	Fehler		Die rote LED "Störung" leuchtet immer dann, wenn ein Fehler vorliegt und die Einspeisung ist das Netz unterbrochen ist. Der entsprechende Fehlercode wird in der KACO NX Setup APP im Menü Momentanwerte Abb. 53 auf Seite 43 angezeigt. Liegt kein Fehler vor, erlischt die LED.
1-5	Offline		Keine LED leuchtet. Es gibt keine AC/DC-Versorgung für das Gerät.



9.6 Verbindung mit dem Gerät

9.6.1 Erstmalige Verbindung mit dem Gerät

- Das WLAN Ihres Mobilgeräts ist aktiviert und ein eventuell vorhandener WLAN-Router des Kunden ist eingeschaltet.
 Hinweis: Die erste Verbindung erfolgt in der Regel über den geräteeigenen Hotspot.
- Die App "KACO NX Setup" (via Android-Appstore/iOS Store) wurde auf Ihrem Mobilgerät installiert und geöffnet.
- Die Kommunikationseinheit ist an den COM1-Port des Geräts angeschlossen. (siehe Kapitel 7.7 auf Seite 21)
 Hinweis: Jedes Gerät der Reihe muss mit der

mitgelieferten Kommunikationseinheit konfiguriert werden. Danach existiert es eine feste Zuordnung zum Gerät.

 Die Zugangsdaten f
ür Ihr WLAN / das Kunden-Netzwerk sind dem Solaranlageninstallateur bereitzustellen.

1. Wählen Sie <Inbetriebnahme>.

2. Genehmigung des Zugriffs auf Bilder, Videos und Kamera.

3. Scannen Sie den QR-Code auf der Kommunikationseinheit. Maximaler Abstand vom Scanner-Rahmen im Scanfenster. (siehe Fig. 40)

» Die Verbindung zum Hotspot-WLAN wird hergestellt (**B...**).



Abb. 45.Wählen Sie <Inbetriebnahme>

Abb. 46.Scannen Sie den QR-Code auf der Kommunikationseinheit

WARNING




KACO blueplanet 3.0 NX3 M2 KACO blueplanet 5.0 NX3 M2 KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 KACO blueplanet 10.0 NX3 M2 KACO blueplanet 15.0 NX3 M2 KACO blueplanet 20.0 NX3 M2





Abb. 52.Status bei erfolgreicher Verbindung (nur iOS)

Abb. 53.Verbindung hergestellt – blaue LED blinkt.

9.6.2 Verbindung des Geräts per Hotspot (alternativ)

Hinweis: Wir empfehlen, die

Kommunikationseinheit mit dem WLAN des Kunden zu verbinden.

Ist die Signalqualität des Netzes unzureichend oder kein Netz vorhanden, können Sie das Gerät über einen Hotspot verbinden.

- Die App "KACO NX Setup" (via Android-Appstore/iOS Store) wurde auf Ihrem Mobilgerät installiert und geöffnet.
- Es ist kein Passwort notwendig. Sie müssen sich direkt neben dem Gerät befinden, um eine Verbindung herzustellen.

1. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 4 aus Kapitel 9.6.1 auf Seite 33.

2. Erstellen Sie die Hotspot-Verbindung, indem Sie auf <Bestätigen> drücken.

Hinweis: Wird keine

Kommunikationseinheit gefunden, ist Ihr mobiles Endgerät möglicherweise nicht nahe genug am Wechselrichter.

» Die Kommunikationseinheit ist mit Ihrem Mobilgerät und dem Gerät verbunden.



Abb. 54. Bestätigen der Hotspot-Verbindung zum Wechselrichter *Abb. 55*. Die Verbindung zur Kommunikationseinheit ist hergestellt.



9.7 Menü der Kommunikationseinheit

Hinweis: Sie haben in beiden Fällen nun Zugriff auf die Kommunikationseinheit. Sie können hierüber Einstellungen vornehmen, die sich nicht direkt auf die Funktion des Wechselrichters auswirken.

Hinweis: Beachten Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur ersten Inbetriebnahme im Kapitel 9.2 auf Seite 28

Hinweis: Nach Abschluss oder Beendigung der ersten Inbetriebnahme müssen Sie zur Einstellung weiterer Parameter das seriennummernbasierte Passwort eingeben. Siehe Kapitel 9.9.2 auf Seite 44.

13:56	::!! ≎ ■
Communication	Device
Feedin and Meter Settings	>
Select Inverter	>
Network Configuration	Guest >
Firmware Update	21618-015R >
Communication Device Properties	>
Monitoring & Control	>
Blueplanet Web Uploading Interval	>
Blueplanet Web Status	(−1)
Time Zone 202	24-08-09 05:55:38 >
Reset Communication Device	U
Restart Communication Device	٢
<	_ /

Abb. 56.Menü der Kommunikationseinheit

9.7.1 Einstellen der Zeitzone

Hinweis: Die vom Netzwerk übermittelte Zeit bezieht sich auf die GMT. Sie sollten die Zeitzone je nach Installationsort anpassen. Diese Zeit wird auch für die Anzeige auf "blueplanet web" verwendet.

U Das Menü der < Kommunikationseinheit>

ist geöffnet.

1. Wählen Sie die <Zeitzone>. Für Deutschland ist dies: Amsterdam, Berlin ...

2. Speichern Sie die Auswahl mit <Bestätigen>.

Hinweis: Ist im Netzwerk kein Internet verfügbar, müssen Sie die Umstellung auf Sommer-/Winterzeit jeweils manuell vornehmen.

» Zeitzone eingestellt.



Abb. 57.Menü der Kommunikationseinheit

Abb. 58. Einstellen der Zeitzone.

KACO blueplanet 3.0 NX3 M2 KACO blueplanet 5.0 NX3 M2 KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 KACO blueplanet 10.0 NX3 M2 KACO blueplanet 15.0 NX3 M2 KACO blueplanet 20.0 NX3 M2



9.7.2 Dynamische Einspeisung





Abb. 61. Blockdiagramm für dynamische Einspeisung bei Auswahl von SDM630CT



9.7.3 Netzwerk-Parameter konfigurieren





9.7.4 Überwachung und Steuerung

Ů Die <Kommunikationseinheit> ist im 13:56 14:05 ::!! 🗢 🗖 ::!! 🕆 🗖 WLAN des Kunden registriert und der Monitoring & Control 4 **Communication Device** 4 Confirm Router ist mit dem Internet verbunden. Feedin and Meter Settings Hinweis: Das Gerät unterstützt KACO blueplanet web Modbus/TCP und Modbus/RTU mit allen The device connects to blueplanet web and Select Inverter üblichen SunSpec-Modellen. Wenn Sie uploads data automatically post-registration. Sicherheitsbedenken haben, kann der Network Configuration Modbus TCP IP Server Schreibzugriff über das SunSpec-Register deaktiviert werden. Device allows remote monitoring & control via Firmware Update 21618-015R external Modbus client. Das Signal wird über eine installierte - Sunspec data models are supported. Communication Device Properties - Write access can be granted in a seperate RS485-Leitung übertragen. submenu "Write Access" Monitoring & Control 1. Wählen Sie den Modus <Überwachung & Steuerung>: • APP (local) Blueplanet Web Uploading Interval - <KACO blueplanet web>: Daten von - Device commissioning angeschlossenen Geräten werden zur - Device configuration and maintenance Blueplanet Web Status ⊗(-1) - Monitoring Auswertung auf den KACO-Cloudserver Time Zone geladen. - <Modbus TCP IP Server>: U Reset Communication Device Standardmäßig empfängt die Restart Communication Device Kommunikationseinheit die Modbus TCP- oder SunSpec-Befehle, und ein angeschlossener Datenlogger antwortet. - < App (local)>: lokaler Betriebsmodus ohne weitere Kommunikation. (Standard) 2. Speichern Sie die Auswahl mit <Bestätigen>. » Betriebsmodus einstellen. Abb. 67.Wählen Sie Überwachung Abb. 68. Wählen Sie den Modus und Steuerung



9.8 Zusätzliche Funktionen

9.8.1 Wechsel des Kunden-WLAN

U Das Menü der <Kommunikationseinheit>

ist geöffnet.

Hinweis: Sie können auf diese Weise die WLAN-Konfiguration ändern, wenn Sie das Gerät, den Router oder Ihr Mobilgerät austauschen.

1. Öffnen der <Netzwerkkonfiguration>.

2. Wählen Sie im Feld <Netzwerkname> über das Dropdown-Menü das Netz aus.

3. Geben Sie das Passwort für das Netzwerk ein und speichern Sie mit <Bestätigen>.

Hinweis: Ist der Router defekt oder nicht erreichbar und die Kommunikationseinheit kann keine Verbindung aufbauen und die blaue LED-Lampe an der Kommunikationseinheit leuchtet nicht, finden Sie die SSID des Hotspots der Kommunikationseinheit über die Seriennummer der Kommunikationseinheit in Ihrer WLAN-Liste. Sie können eine Verbindung mit dem Hotspot der Kommunikationseinheit herstellen, indem Sie den Registrierungscode vom Etikett als Passwort eingeben.

Hinweis: Die Daten werden nach ca. 30-60 Minuten übertragen.



Abb. 69. Netzwerkeinstellungen

Abb. 70. Ändern des Netzwerkes



9.8.2 Anzeige der Details der WLAN-Verbindung



Abb. 71.Anzeige der Details der WLAN-Verbindung

Abb. 72.Statische IP-Adresse festlegen

9.8.3 Intervall für die Datenübertragung zum Webportal

Hinweis: Das Intervall des Daten-Uploads bestimmt, wie aktuell die im Datenlogger-Monitor angezeigten Daten sind.

 Das Menü der <Kommunikationseinheit> ist geöffnet.

1. Öffnen Sie <Blueplanet Web Upload-Intervall>.

2. Wählen Sie das Upload-Intervall.

3. Speichern Sie die Auswahl mit <Bestätigen>.

» Intervall eingestellt.



Abb. 73.Datenübertragungsintervall *Abb.* 74.Intervall bestätigen für Webportal einstellen



9.8.4 Zurücksetzen einer gestörten Verbindung



bleiben unverändert.

Kommunikationseinheit!

HINWEIS

Durch ein Reset der Kommunikationseinheit werden folgenden Einstellungen zurückgesetzt:

- Netzwerkkonfigurationen
- Einstellungen für Einspeisung und Smart-Meter
- Überwachung und Steuerung
- Zeitzone
- Die interne Wechselrichter-Liste der Kommunikationseinheit wird aus dem Speicher gelöscht.

Hinweis: Die Einstellungen des Wechselrichters sind von einem Neustart der Kommunikationseinheit nicht betroffen.



9.8.5 Anzeige der verfügbaren Wechselrichter



Abb. 78. Wechselrichter auswählen

Abb. 79.Den gewünschten Wechselrichter auswählen.

9.9 Wechselrichter-Menü

9.9.1 Anzeige der aktuellen Werte

O Das gewünschte Gerät wird unter 14:07 14:08 ::!! 🖘 ::!! ? 🛯 <Verfügbare Wechselrichter> ausgewählt Inverter Details & Settings Instantaneous Values und das Menü < Wechselrichter Werte und Instantaneous Values Einstellungen> wird geöffnet. Т Inverter Serial Number 20.0NX312001402 1. Wählen Sie < Momentanwerte> und Parameter Setup Sie sehen die Informationen zur (Ŧ) (**#** Installation. U1 PV1 External Write Access 754.80 V 230.40 V Hinweis: Es werden alle Messwerte Ihrer 0.00 A 0.00 A PV-Anlage und die Netzleistung PV2 U2 Shadow Management 0.00 V 228 30 V angezeigt. Außerdem werden nach der 0.00 A 0.00 A Solar-Einspeisung die Tageswerte und U3 Erträge angezeigt. 230.10 V 0.00 A Hinweis: Die Messwerte werden nur für 3 das ausgewählte Gerät angezeigt. Für 0.00 kWh 3583.2 kWh 2341 h eine gleichzeitige Auswertung aller Wechselrichter nutzen Sie unser 0 W Monitoring-Portal "blueplanet web". 2. Aktuelle Leistung und Leistungsfaktor anzeigen. 2024-08-14 12:25:34 3. Anstehende Fehler über <Fehlercode> anzeigen. N/A = kein Fehler Hinweis: Beachten Sie bei ausstehenden Fehlern die Liste der Fehlercodes in Kapitel 10.5 auf Seite 68.

Abb. 80. Anzeige der Momentanwerte

*Abb. 81.*Übersicht der Leistungswerte

KACO blueplanet 3.0 NX3 M2 KACO blueplanet 5.0 NX3 M2 KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 KACO blueplanet 10.0 NX3 M2 KACO blueplanet 15.0 NX3 M2 KACO blueplanet 20.0 NX3 M2



9.9.2 Berechtigung zur Änderung der Parameter



Abb. 82. Die Warnung wird nur beim ersten versehentlichen Abbruchversuch angezeigt.

9.9.3 Land und Netztyp wählen

O Das Menü < Einstellungen für> befindet sich in den <Parameter Einstellungen> im Menü < Wechselrichter Werte und Einstellungen>.

1. Wählen Sie <Land/Netztyp> aus.

Vorsicht: Die folgenden Einstellungen können ohne Passwort nur einmal, und zwar bei der Erstinbetriebnahme vorgenommen werden!

2. Wählen Sie den Landes- und Netztypen-Code gemäß dem Ort der Installation und den Anforderungen des Netzbetreibers; speichern Sie die Auswahl mit <Bestätigen>.

Hinweis: Standardmäßig werden über den entsprechenden Netztypen-Code alle erforderlichen Parameter aktiviert.

Hinweis: Bei einer Änderung des Netzstandard führt das Gerät einen Selbsttest durch. Es kann daher etwa zwei Minuten dauern, bis das Gerät wieder einspeist.

Hinweis: Weitere Netzstandards konfiguriert werden (z. B. Blindleistung, Q(U)-Kurve, siehe Kapitel 9.12).

Abb. 83. Wählen der Parametereinstellungen

14:36





Abb. 85.Land und Netzwerktyp prüfen und ggf. ändern

Abb. 86.Länder- und Netztypen-Code auswählen



9.9.4 Modbus-Adresse anpassen Ů Unter <Verfügbare Wechselrichter> ⊘ 14:36 14:37 ::!! ? das Stift-Symbol 4 Available Inverters Available Inverters 偷 drücken, damit der Wechselrichter Modbus Address Select all Serial number 1、 🔜 20.0NX312001402(Modbus:3) ausgewählt werden kann. Es erscheint ein 20.0NX312001402 separates Menü, mit dem Sie den einzelnen Wechselrichtern individuelle Modbus-Adressen zuweisen können. Hinweis: Standardmäßig ist die Modbus-Adresse **"3**" hier gespeichert und sollte nicht für einen Wechselrichter geändert werden. Dieser Wert wird für die Kommunikation mit dem Datenlogger und Smart-Meter verwendet. 1. Geben Sie bei Bedarf für jeden weiteren Wechselrichter, der auf das erste Kommunikationsgerät folgt, einen neuen Wert ein. <Bestätigen> Sie die Eingabe. Hinweis: Mit "ALLES auswählen" werden alle Wechselrichter in der Kommunikationskette angezeigt » Modbus-Adresse ist eingerichtet. Cancel Confirm Scan Inverters

Abb. 87.Öffnen des Modbus-Adressmenüs über "Stift" Abb. 88. Modbus Adresse einstellen

9.9.5 Externen Schreibzugriff ermöglichen

 Inverter Details & Settings Inverter Details & Setti	Write Access CO legacy protocol O of write access e access system critical in be changed.
"Überwachung und Steuerung". Siehe Kapitel 9.7.2 Parameter Setup Hinweis: Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Achten Sie nach der Aktivierung auf das Informationsfenster. External Write Access 1. Gewähren Sie bei Bedarf den Schreibzugriff und klicken Sie auf <bestätigen>. Shadow Management » Externer Schreibzugriff wird über das By enabling the writ settings ca Really enabling</bestätigen>	of write access e access system critical in be changed.
Hinweis: Die Funktion ist standardmäßig deaktiviert. Achten Sie nach der Aktivierung auf das Informationsfenster. External Write Access 1. Gewähren Sie bei Bedarf den Schreibzugriff und klicken Sie auf <bestätigen>. Shadow Management » Externer Schreibzugriff wird über das Really enabling the write settings ca</bestätigen>	of write access e access system critical in be changed.
nach der Aktivierung auf das Informationsfenster. Shadow Management Activation of By enabling the writ settings ca 1. Gewähren Sie bei Bedarf den Schreibzugriff und klicken Sie auf <bestätigen>. Shadow Management Activation of By enabling the writ settings ca » Externer Schreibzugriff wird über das Som Sone of MACO Lease on Participal Shadow Management Activation of By enabling the writ settings ca</bestätigen>	of write access le access system critical in be changed.
1. Gewähren Sie bei Bedarf den By enabling the write settings ca Schreibzugriff und klicken Sie auf Bestätigen>. > Externer Schreibzugriff wird über das Really enabling	le access system critical an be changed.
» Externer Schreibzugriff wird über das	le write access?
gewährt.	Confirm
Activation of write access	
By enabling the write access system critical settings can be changed.	
Heally enable write access?	
Cancel Confirm	

auswählen

Abb. 89.Zugriff auf das Gerät gewähren über Sunspec Modbus / Kaco Legacy-Protokoll *Abb. 91*. Aktivierung des externen Schreibzugriffs

KACO blueplanet 15.0 NX3 M2 KACO blueplanet 20.0 NX3 M2



9.10Schattenmanagement



Abb. 92. Auswahl von Schattenmanagement

Abb. 93. Aktivieren von Schattenmanagement

9.11Betriebsmodus

9.11.1 Betriebsmodus für Normalbetrieb



Kommunikationseinheiten



9.12Funktionen aktivieren



HINWEIS

Eine Beschreibung der einzelnen Funktionen finden Sie ab Kapitel 9.8 Seite 40. Weitere Parameter werden in den nachfolgenden Firmware-Versionen kontinuierlich hinzugefügt. Beachten Sie daher die jeweils aktuelle PDF-Version dieser Anleitung für wichtige Ergänzungen.

U Das Menü < Kommunikationseinheit> ist geöffnet.

 Aufruf von <Funktionen aktivieren/deaktivieren> über <Einstellungen für> unter <Wechselrichter auswählen>.
 Nachdem die Einstellung der jeweiligen Parameter vorgenommen wurde, kann die Funktion aktiviert werden (siehe Hinweise).

- Wirkleistungsregelung (siehe Kapitel 9.12.7 unten auf Seite 51)
- 70-Prozent-Regel (siehe Kapitel 9.15.2 unten auf Seite 63)
- Wirkleistungs-Anstieg (siehe Kapitel 9.12.7 auf Seite 51)
- P(U) (siehe Kapitel 9.12.9 auf Seite 52)
- P(f) (siehe Kapitel 9.12.8 auf Seite 51)
- Blindleistungssteuerung (siehe Kapitel 9.12.10 auf Seite 54)
- LVRT (Low Voltage Ride Through) Diese Anforderung besagt, dass Erzeugereinheiten im Falle eines kurzfristigen Spannungsabfalls am Netz bleiben und nicht abgeschaltet werden. (siehe Kapitel 9.12.16 auf Seite 59)
- HVRT (High Voltage Ride Through) Diese Anforderung besagt, dass Wechselrichter bei einem kurzzeitigen Spannungsabfall
- mit dem Netz verbunden bleiben und nicht abgeschaltet werden. (siehe Kapitel 9.12.17 auf Seite 60)
- Überspannungsabschaltung (10 min Durchschnitt) Schutzfunktion
- Inselerkennungsstatus Schutzfunktion
- N-PE Spannungsüberwachung Erdschluss-Schutzfunktion
- Konfiguration der Wirkleistungs-Erhöhung bei Unterfrequenz P(f)
- 3. Speichern Sie die Auswahl mit <Bestätigen>. Das Gerät führt dann einen Neustart im gewünschten

Funktionsumfang durch.

» Die gewünschten Funktionen sind fest definiert.

13:56	#‼ ≎ ■	14:36	#1 중 ■	14:42	::!! 奈 ■
Communication Device		Settings for 20.0NX3	312001402	Activate / Deactivate Func	tions 🔿
Feedin and Meter Settings	>	Activate / Deactivate Function	ns >	Active Power Control	
		NS-Protection		70% Active Power Limit	
Select Inverter				Active Power Ramp	
Network Configuration	Guest >	Country/Grid Code	Germany >	P(U)	
Firmware Update	21618-015R >	Connection Conditions	>	P(f)	
Communication Device Properties	>	T. M. B. O. W.		Reactive Power Control	
	×.	Trip Voltage Settings	>	LVRT	
Monitoring & Control	2	Trip Frequency Settings	×	HVRT	
Blueplanet Web Uploading Interval	>	Connection Time Settings	>	Trip Overvoltage (10min Average)	
Blueplanet Web Status	⊗(−1)	Other Protection Settings	5	Islanding Detection Status	
Time Zone 2024-08-0	9 05:55:38	e dio Protocion contingo	~	N-PE Voltage Monitoring	
	(5	Active Power Settings	>	MPPT Parallel Operation	
Reset Communication Device	0	Cottling Time	<u>_</u>	Active power increase at underfreque P(f) confirguration	ency
Restart Communication Device	Û	Setting Time	2		
		P(f) Settings	>		
		P(U) Settings	>		
		Reactive Power Settings			

Abb. 96.Wechselrichter auswählen

Abb. 97.Aktivieren/Deaktivieren von Funktionen Abb. 98.Umschalten der gewünschten Funktionen



9.12.1 Zuschaltbedingungen

Hinweis: Der für den Netzbetrieb geeignete Spannungs- und Frequenzbereich kann entsprechend den Anforderungen des örtlichen Netzbetreibers eingestellt werden.

Ů Das Menü <Einstellung für> ist geöffnet.

1. Wählen Sie <Zuschaltbedingungen> aus.

2. Definieren Sie Parameter für min./max. Startspannung und Startfrequenz.

3. Speichern Sie die Einstellungen mit <Bestätigen>.

» Netzparameter eingestellt.



Abb. 99. Zuschaltbedingungen

Abb. 100.Einstellen der Netzparameter

9.12.2 NA-Schutz (optional)

Hinweis: Fall ein RCN-Kit am Port "COM3" angeschlossen ist, muss diese Schutzeinrichtung aktiviert werden. Ein Digitalsignal muss hierbei anliegen, damit der Wechselrichter mit der Einspeisung in das Netz beginnt.

Hinweis: Weitere Informationen über das RCN-Kit erhalten Sie von unserem KACO-Service.

Ů Das Menü <Einstellungen für> ist geöffnet.

1. Aktivieren Sie <NA-Schutz> bei angeschlossener externer Schutzeinrichtung (z.B. Powador-Protect, Ziehl, Bender ...).

» Gerät wird durch NA-Schutzeinrichtung überwacht.



Abb. 101. Wählen Sie NA-Schutz

Abb. 102.Netz- und Anlagenschutz aktivieren



9.12.3 Einstellungen zur Spannungsabschaltung



Abb. 103.Wählen der Einstellungen zur Spannungsabschaltung

9.12.4 Einstellungen für Frequenzabschaltung

Hinweis: Es gibt drei Schwellenwerte für den	14:36 ## 🗢 🗖	14:43			#!! ≎ ■
erste Schwellenwert gibt die untere Grenze	 Settings for 20.0NX312001402 	▲	Trip Freque	ncy Settings	Ð
an. Der mittlere Schwellenwertbereich ist frei	Activate / Deactivate Functions	Trip Overfreque	ency Level 3	55.00	Hz(50-55)
vählbar. Der dritte Schwellenwert gibt die obere Grenze an.	NS-Protection	Trip Overfreque Level 3	ency Time	500	ms(0-300000)
Das Menü <einstellungen für=""> ist geöffnet.</einstellungen>	Country/Grid Code	Trip Overfreque	ency Level 2	54.00	Hz(50–55)
1 Wählen Sie <frequenzabschalteinstellungen>.</frequenzabschalteinstellungen>	Connection Conditions	Trip Overfreque	ency Time	500	ms(0-300000)
2. Schwellenwerte einstellen.	Trip Voltage Settings	Trip Overfreque	ency Level 1	52.00	Hz(50-55)
Prinzip: - Unterfrequenzabschaltung Level 1	Trip Frequency Settings	ی. Overfreque بر. Level 1	ency Time	500	ms(0-300000)
≤ Uberfrequenzabschaltung Level 2 ≤ Überfrequenz Level 3	Connection Time Settings	Trip Underfrequ	uency Level 3	45.00	Hz(45-50)
 Unterfrequenzabschaltung Level 1 ≥ Unterfrequenzabschaltung Level 2 ≥ 	5	Trip Underfrequ Level 3	Jency Time	500	ms(0-300000)
Unterfrequenz Level 3	Active Power Settings	Trip Underfrequ	uency Level 2	47.00	Hz(45-50)
- Abschaltzeit Level $1 \ge Abschaltzeit$ Level $2 \ge Abschaltzeit Level 3$	Settling Time	Trip Underfrequ	uency Time	500	ms(0-300000)
3. Speichern Sie die Einstellungen mit	P(f) Settings	Level 2		[
<bestätigen>.</bestätigen>	P(U) Settings	Trip Underfrequ	uency Level 1	47.50	Hz(45-50)
» Frequenzschutz eingestellt.		Trip Underfrequ Level 1	uency Time	20000	ms(0-300000)
	Reactive Power Settings				

Abb. 105. Auswahl für Frequenzabschaltung

Abb. 106.Frequenzbereich und ROCOF-Schutzgrenze einstellen

10.00

Hz/s(0-10

COF Protection Limit

KACO blueplanet 3.0 NX3 M2 KACO blueplanet 5.0 NX3 M2 KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 KACO blueplanet 10.0 NX3 M2 KACO blueplanet 20.0 NX3 M2

Abb. 104.Spannungsbereich und Abschaltzeiten festlegen



9.12.5 Einstellungen für Verbindungszeit



Abb. 107. Auswahl der Einstellungen für Verbindungszeit

Abb. 108. Definition der Start-up- / Wiederverbindungszeit

9.12.6 Weitere Schutzabschaltungen

Hinweis: Es müssen noch weitere Schutzeinstellungen vorgenommen werden, um Ihren PV-Generator vor Schäden zu bewahren.	14:36 #11 Settings for 20.0NX312001402 Activate / Deactivate Functions	▼	14:44 Other Pro Min. Insulation Resistance	tection Settin	;;;! ? ⊏ gs ᢕ k0hm(10-500)
し Das Menü <einstellungen für=""> ist geöffnet.</einstellungen>	NS-Protection	>	Trip DC Current Injection	1000	mA(20-2000)
1. Wählen Sie <andere Schutzabschaltungen>.</andere 	Country/Grid Code Gern VDE-AR-N	nany 4110	Trip DC Current Injection	200	ms(0-5000)
2. 3. Legen Sie den <min. Isolationswiderstand> fest.</min. 	Connection Conditions Trip Voltage Settings	>		Jonnim	
3. Legen Sie den <max. dc<br="">Einspeisestrom> fest.</max.>	Trip Frequency Settings	>			
4. Legen Sie die <max. dauer="" dc<br="">Einspeisung> für die Fehlerüberwachung fest.</max.>	Connection Time Settings Other Protection Settings				
5. Speichern Sie die Einstellungen mit <bestätigen>.</bestätigen>	Active Power Settings	>			
» Schutzfunktionen eingestellt	Settling Time	>			
	P(f) Settings	>			
	P(U) Settings	>			
	Reactive Power Settings				

Abb. 109. Weitere Schutzabschaltungen aufrufen

Abb. 110. Isolationswiderstand und DC-Parameter einstellen



9.12.7 Einstellungen der Wirkleistung (Leistungsbegrenzung)



Abb. 111.Aufrufen der Wirkleistungseinstellungen Abb. 112. Definieren der max. Wirkleistung (AP) und Gradienten

9.12.8 P(f)-Einstellungen

Hinweis: Über eine programmierbaren Frequenzschwelle mit programmierbarem P-Bereich kann der Wechselrichter die Regelung der Wirkleistung bei Unterfrequenz aktivieren.

Ů Das Menü <Einstellungen für> ist geöffnet.

1. Wählen Sie <P(f)-Einstellungen>.

2. Modusauswahl > siehe Hinweis zu den 4 Modi.

3. Definieren Sie den Frequenzbereich.

4. Stellen Sie die Relative

Leistungsreduzierung ein.

5. Stellen Sie die interne Verzögerungszeit P(f) ein.

6. Legen Sie die Mindestverzögerungszeit für Leistungsreduzierung fest.

7. Definieren Sie den Leistungsgradienten nach dem Zurücksetzen der Frequenz.» P(f) ist definiert.

Legende für Fig. 109+Fig. 110:

fn: Nominalfrequenz; freset: Reset-Frequenz;
fstart: Startfrequenz; fstop: Stoppfrequenz;
ΔP: Wirkleistung in % bei Reduzierung
Hinweis: Folgende 4 Modi stehen zur Auswahl:

ctivate / Deactivate Functions	>	Overfrequency Power Reduction Mode P(f)	Act. power as of Pn, Linear	a percentage
S-Protection	>	Start Frequency	50.40	Hz(50.0-52
untry/Grid Code Germany VDE-AR-N4110	×	Stop Frequency	52.00	Hz(50.0-5
nnection Conditions	>	Reset Frequency	50.40	Hz(48.0-52
p Voltage Settings	×	Relative Power Reduction	32.00	%Pm/%Pn (10.0-100.0
ip Frequency Settings	>	Delay Time	0.0	s(0.0-1.6)
onnection Time Settings	>	Min. Delay Time for Active Power Recovery	0.0	s(0.0-6000
ther Protection Settings	>	Active Power Gradient after Reset Frequency	10.00	%Pn/min (5.0-650.0
ctive Power Settings	<u>≥</u>	C.0	nfirm	
ettling Time	×			
(f) Settings				
U) Settings		1		

Abb. 113. Auswahl der P(f)-Einstellungen

Abb. 114. Wählen Sie die P(f)-Parameter

KACO blueplanet 3.0 NX3 M2 KACO blueplanet 5.0 NX3 M2 KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 KACO blueplanet 10.0 NX3 M2 KACO blueplanet 15.0 NX3 M2 KACO blueplanet 20.0 NX3 M2



1. Fester Gradient und Nicht-Hysterese: ΔP ist die Wirkleistung als Prozentsatz von P_n; der Wechselrichter bietet Nicht-Hysterese für die Regelung der Wirkleistung bei Überfrequenz.

2. Variabler Gradient und Nicht-Hysterese: ΔP ist die Wirkleistung in Prozent von P_M ; der Wechselrichter bietet Nicht-Hysterese für die Regelung der Wirkleistung bei Überfrequenz.

 Fester Gradient und Hysterese: ΔP ist die Wirkleistung als Prozentsatz von Pn; der Wechselrichter bietet Hysterese für die Regelung der Wirkleistung bei Überfrequenz.

 Variabler Gradient und Hysterese: ΔP ist die Wirkleistung als Prozentsatz von P_M; der Wechselrichter bietet Hysterese für die Regelung der Wirkleistung bei Überfrequenz.

Hinweis: Die Zeit für die absichtliche Verzögerung für P(f) wird nur für die Aktivierung der Funktion in Abhängigkeit von der Frequenz über f_{start} verwendet, wobei diese absichtliche Verzögerung plus eigene Totzeit kleiner als 2 s sein muss.

Hinweis: Die minimale Verzögerungszeit für die Wirkleistungs-Freigabe ist die Verzögerungszeit, während der die Wirkleistung nach Unterschreiten der Frequenz f_{reset} ansteigen kann.



Abb. 115.Nicht-Hysterese



Abb. 116. Hysterese

9.12.9	P(U)-Einstellungen
--------	--------------------

Hinweis: Über eine programmierbare Spannungsschwelle mit programmierbarem P-Bereich kann der Wechselrichter die Regelung der Wirkleistung bei Überspannung aktivieren.

⊖ Das Menü <Einstellung für> ist geöffnet.

1. Wählen Sie <P(u)-Einstellungen>.

2. Modus wählen > siehe Hinweis.

3. Definieren Sie den Spannungsbereich.

4. Definieren Sie die relative

Leistungsreduzierung.

5. Stellen Sie die interne Verzögerungszeit P(U) ein.

6. Legen Sie die Mindestverzögerungszeit für Leistungsreduzierung fest.

7. Definieren Sie den Leistungsgradienten nach dem Zurücksetzen der Frequenz.

» P(U) ist definiert.

Legende für Fig. 113+Fig. 114:

 $\begin{array}{l} U_n: Nennspannung; U_{reset}: Reset-Spannung; \\ U_{start}: Startspannung; U_{stop}: Stoppspannung; \\ \Delta P: Wirkleistung in % bei Reduzierung. \end{array}$



Hinweis: Folgende 4 Modi stehen zur Auswahl:

Abb. 117.Wählen Sie die P(U)-Einstellungen aus

Abb. 118.Legen Sie die P(U)-Parameter fest

KACO blueplanet 3.0 NX3 M2 KACO blueplanet 5.0 NX3 M2 KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 KACO blueplanet 10.0 NX3 M2 KACO blueplanet 15.0 NX3 M2 KACO blueplanet 20.0 NX3 M2



1. Fester Gradient und Nicht-Hysterese: ΔP ist die Wirkleistung als Prozentsatz von P_n; der Wechselrichter bietet Nicht-Hysterese für die Regelung der Wirkleistung bei Überspannung.

2. Variabler Gradient und Nicht-Hysterese: ΔP ist die Wirkleistung als Prozentsatz von P_M; der Wechselrichter bietet Nicht-Hysterese für die Regelung der Wirkleistung bei Überspannung.

 Fester Gradient und Hysterese: ΔP ist die Wirkleistung als Prozentsatz von Pn; der Wechselrichter bietet Hysterese für die Regelung der Wirkleistung bei Überspannung.

 4. Variabler Gradient und Hysterese: ΔP ist die Wirkleistung als Prozentsatz von P_M; der
 Wechselrichter bietet Hysterese für die Regelung der Wirkleistung bei Überspannung.

Hinweis: Die Zeit für die absichtliche Verzögerung für P(U) wird nur für die Aktivierung der Funktion in Abhängigkeit von der Spannung über U_{start} verwendet, wobei diese absichtliche Verzögerung plus eigene Totzeit kleiner als 2 s sein muss.

Hinweis: Die minimale Verzögerungszeit für die Wirkleistungs-Freigabe ist die Verzögerungszeit, während der die Wirkleistung nach Unterschreiten der Spannung U_{reset} ansteigen kann.



Abb. 119. Nicht-Hysterese



Abb. 120. Hysterese



9.12.10 Blindleistung-Betriebsmodus



Abb. 121. Einstellen der Einschwingzeit

Basis

Es gibt vier Arten für die Steuerung der Blindleistung Es kann immer nur eine Betriebsart aktiv sein.

Aus der Sicht des Netzes verhält sich der Wechselrichter wie eine Last gemäß dem nationalen Standard. Dies bedeutet, dass der Wechselrichter im Quadranten II (untererregt) oder III (übererregt) arbeitet, wie unten in Fig. 118 dargestellt.

Definition

Übererregte Blindleistung, auch bekannt als kapazitive Blindleistung oder voreilender Leistungsfaktor.

Untererregte Blindleistung, auch als induktive Blindleistung oder nacheilender Leistungsfaktor bezeichnet.



Over-excited

Abb. 122. Wählen der Einstellungen Abb. 123. Betriebsmodus festlegen

Abb. 124.Lastreferenz-Pfeilsystem

Ш

Over-excited



9.12.11 Einstellung von Cos-Phi konstant



Abb. 125. Auswahl von Cos-phi konstant

Abb. 126.Bestimmen des <Cos-phi> Zielwerts

9.12.12 Einstellung von Q konstant

 Hinweis: Der Zielwert der Blindleistung kann in Abhängigkeit von der eingestellten maximalen Scheinleistung angepasst werden.
 Das Menü <Einstellung für> ist geöffnet.

1.Wählen Sie <Q konstant Einstellungen>.

2. Legen Sie <Q> in % fest.

3. Wählen Sie die Erregungsart aus dem Dropdown-Menü aus.

4. Speichern Sie die Einstellungen mit <Bestätigen>.

» Q konstant> wurde definiert.



Abb. 127. Auswahl von <Q konstan Einstellungen>.

Abb. 128. Blindleistungs-Zielwert für Q eingeben



9.12.13 Einstellung von Cos-Phi (P)

Hinweis: Die leistungsabhängige Steuerung cos φ(P) regelt den cos φ-Wert der Leistung in Abhängigkeit von der abgegebenen Wirkleistung.

Zur Abbildung der P-Kurve können 4 Koordinaten eingestellt werden.

⊖ Das Menü <Einstellungen für> ist geöffnet.

1. Wählen Sie <Cos-Phi (P) Einstellungen>.

2. Definieren Sie P/P_n, cos-φ und die

Erregung für jeden der 4 Knotenpunkte.

3. Legen Sie die <Aktivierungsspannung> fest.

Hinweis: Die Aktivierungsschwelle in Prozent von Un entspricht der "Lock-In"-Spannung.

4. Legen Sie die <Deaktivierungsspannung> fest.

Hinweis: Die Deaktivierungsschwelle in Prozent von Un entspricht der "Lock-Out"-Spannung.

» cos φ(P) ist definiert.



Abb. 129.Wählen Sie Einstellung für Cos-phi (P)

Abb. 130.Bestimmen Sie die Parameter für Cos-phi

Definition:

Die Koordinatenpunkte sind die Wirkleistung in Prozent von Pn und der Verschiebungsfaktor cos-ф.

Ein Netzbetreiber kann zwei Schwellenspannungen in Prozent von Pn angeben, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Schwellenspannungen werden normalerweise als "Lock-In"- und "Lock-Out"-Spannung bezeichnet.



Abb. 131.Cos-phi(P)-Kurve



9.12.14 Q(U)-Einstellungen



O

Abb. 135.Q(U)-Kurve und Hysterese

 $[U_3, Q_3] [U_4, Q_4]$



9.12.15 Einstellung der Blindleistung des Wechselrichters: Min. Cos-phi für geringe Wirkleistung







9.12.16 Einstellung der dynamischen Wechselrichter-Netzstabilität: LVRT

Hinweis: Zeigt alle eingestellten Parameter in einer Übersicht an.
▷ Das Menü <Einstellung für> ist geöffnet.
○ Das Menü <Einstellung für> ist geöffnet.
P(f)
2. Prüfen Sie alle eingestellten Parameter.
Hinweis: Der zusätzliche Blindstrom sollte als Spannungsstützung angesehen werden und kann nach verschiedenen Normen gewählt werden.
Hinweis: Der Wirkstrom-Modus während LVRT kann ebenfalls nach verschiedenen Normen gewählt werden.

Hinweis: Einige spezielle Normen machen es erforderlich, den zusätzlichen Blindstrom für asymmetrische und symmetrische Ausfälle mit unterschiedlichen Werten festzulegen.

Hinweis: Als Spannungsart für die Aktivierungsschwelle kann zwischen Netzzu-Netz-Spannung, Phase-zu-Phase-Spannung oder Mitsystemspannung gewählt werden.

Hinweis: Die Aktivierungsschwelle für plötzliche Spannungsänderungen und Spannungseinbrüche kann in Prozent der Nennspannung definiert werden. Die Aktivierungsschwelle für den Aufschlag zu den Anforderungen für den Nullstrombetrieb kann in Prozent der Nennspannung definiert werden.

Hinweis: Der Gradientenfaktor k kann im Bereich von 0 - 10 festgelegt werden.

» Die Parameterübersicht wird angezeigt.

 Settings for 20.0NX312001402 		 L 	VRT	t t
P(f) Settings	>	asymmetrical failure	110.00	%In(0.0–110.
P(U) Settings	5	Voltage type for activation threshold	Phase to neutra	al voltage
Reactive Power Settings	Þ	Activation threshold for positive sequence voltage sudden change	5.0	%Un(0.0-20
Settling Time	>	Activation threshold for		
Cos-Phi Constant Settings	52	sudden change	5.0	%Un(0.0-20
Q Constant Settings	5	Activation threshold	80.00	%Un(10.0-90
Cos-Phi(P) Settings	>	Positive sequence reactive current K factor	2.00	(0.0–10.0)
Q(U) Settings	>	Negative sequence reactive current K factor	2.00	(0.0-10.0)
Min Cos-Phi for Low Active Power	≥	Reactive current duration after the recovery voltage	0	ms(0.0-1000
LVRT	>	ve current mode	Not limited	
HVRT	×	Activation threshold for zero current	80.00	%Un(0.0-80
Inverter Parameter Report	5	Co	nfirm	

Abb. 139. Wählen Sie LVRT

Abb. 140. Einstellen der LVRT-Parameter



9.12.17 Einstellung der dynamischen Wechselrichter-Netzstabilität: HVRT

Hinweis: Zeigt alle eingestellten Parameter in einer Übersicht an. Das Menü <Einstellungen für> ist geöffnet 1. Wählen Sie <HVRT>. 2. Prüfen Sie alle eingestellten Parameter. Hinweis: Der zusätzliche Blindstrom sollte als Spannungsstützung angesehen werden und kann nach verschiedenen Normen gewählt werden. Hinweis: Der Wirkstrom-Modus während HVRT kann ebenfalls nach verschiedenen Normen gewählt werden. Hinweis: Einige spezielle Normen machen es erforderlich, den zusätzlichen Blindstrom für asymmetrische und symmetrische Ausfälle mit unterschiedlichen Werten festzulegen. Hinweis: Als Spannungsart für die Aktivierungsschwelle kann zwischen Netzzu-Netz-Spannung, Phase-zu-Phase-Spannung oder Mitsystemspannung gewählt werden. Hinweis: Die Aktivierungsschwelle für plötzliche Spannungsänderungen und Spannungsanstiege kann in Prozent der Nennspannung definiert werden. Die Aktivierungsschwelle für den Aufschlag zu den Anforderungen für den Nullstrombetrieb kann in Prozent der Nennspannung definiert werden. Hinweis: Der Gradientenfaktor k kann im Bereich von 0 - 10 festgelegt werden.

» Die Parameterübersicht wird angezeigt.

4	Settings for 20.0NX3120014	102	▲ +	IVRT	Ō
P(f) S	ettings	>	asymmetrical failure	110.00	%In(0.0-110.0)
(U) S	Settings	\$	Voltage type for activation threshold	Phase to neutr	al voltage
React	ive Power Settings	>	Activation threshold for positive sequence voltage sudden change	5.0	%Un(0.0-20.0)
ettlir	ng Time	>	Activation threshold for negative sequence voltage sudden change	5.0	%Un(0.0-20.0)
Q Cor	nstant Settings	5	Activation threshold	120.00	%Un(100.0-120.
Cos-F	Phi(P) Settings		Positive sequence reactive current K factor	2.00	(0.0-10.0)
)(U) (Settings	>	Negative sequence reactive current K factor	2.00	(0.0-10.0)
1in C	os-Phi for Low Active Power	∑:	Reactive current duration after the recovery voltage	0	ms(0.0-1000.0)
LVRT		>	Active current mode	Not limited	-
HVRT		>	vation threshold for zero	80.00	%Un(0.0-80.0)
	er Parameter Report	5		onfirm	

Abb. 141.Wählen von HVRT

Abb. 142. Einstellen der HVRT-Parameter



9.12.18 Wechselrichter-Parameterbericht

Hinweis: Zeigt alle eingestellten Parameter in einer Übersicht an.
Das Menü <Einstellung für> ist geöffnet.

1. Wählen Sie <Wechselrichter-Parameterbericht>.

2. Prüfen Sie alle eingestellten Parameter.

3. Exportieren Sie die eingestellten Parameter über die Schaltfläche <Export PDF>. Dies dient als Nachweis der Einstellungen für das EVU.

» Die Parameterübersicht wird angezeigt.



Abb. 143. Geräteparameter anzeigen Abb. 144. Alle Parameter anzeigen

9.13Firmware-Update durchführen

9.13.1 Aktualisieren der Kommunikationseinheit

Hinweis: Zur Durchführung der Aktualisierung ist die mitgelieferte Kommunikationseinheit erforderlich. Das Firmware-Update kann nur bei ausreichender Gleichspannung (300 W) durchgeführt werden.	13:56 #! ▲ Communication Device Feedin and Meter Settings	Firmware Update Firmware Update Communication Device Inverter Please do not access the communication device with other end devices driving the formulate
Das jeweils aktuelle Firmware-Paket ist unter Firmware im KACO-Downloadbereich verfügbar und entspricht nicht der Firmware- Version auf dem Gerät/den Geräten.	Select Inverter > Network Configuration Guest > Firmware Update 21618-015R	Software Installed Version: 21618-015R
1 Laden Sie die Firmware "KACO_NX3_Vxx.zip" mit den benötigten *.bin-Dateien von <u>mykaco.com</u> unter Downloads herunter und entpacken Sie sie.	Communication Device Properties > Monitoring & Control > Blueplanet Web Uploading Interval >	
2. Wählen Sie <firmware-update>.</firmware-update>	Blueplanet Web Status	
3. Wählen Sie den Tab < Kommunikationseinheit> und klicken Sie auf <local update="">.</local>	Time Zone 2024-08-09 05:55:38 > Reset Communication Device C Restart Communication Device C	
4. Wählen Sie im Firmware-Pfad die neue Datei Update.bin .	Ç	
» Fahren Sie nach erfolgreicher Aktualisierung mit der Aktualisierung der Wechselrichter-Firmware fort.		

Abb. 145. Wählen Sie Firmware-Update *Abb. 146*.Firmware der Kommunikationseinheit akt.

KACO blueplanet 3.0 NX3 M2 KACO blueplanet 5.0 NX3 M2 KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 KACO blueplanet 10.0 NX3 M2 KACO blueplanet 15.0 NX3 M2 KACO blueplanet 20.0 NX3 M2



9.13.2 Aktualisieren des Wechselrichters



HINWEIS

Achten Sie auf eine ausreichende Gleichstromversorgung (300 W). Beachten Sie, dass die Reihenfolge des Firmware-Updates für die zugehörigen *bin-Dateien eingehalten werden muss. Dieser Prozess dauert ca. 10 Minuten. Die Dateien dürfen nicht umbenannt werden.

Bevor Sie den Wechselrichter aktualisieren, muss die Firmware der Kommunikationseinheit aktualisiert werden.



HINWEIS

Bei verbundener Kommunikationseinheit ist während des Firmware-Updates keine Kommunikation über RS485 möglich.

- U Das Firmware-Update für die Kommunikationseinheit wurde erfolgreich durchgeführt.
 - 1. Wählen Sie <Firmware-Update>.

2. Wählen Sie den Tab < Wechselrichter> und öffnen Sie <Local Update> für Wechselrichter.

3. Suchen Sie im Firmware-Pfad die Datei masterVxxx-xxx.bin. Der Upload beginnt.

6. Öffnen Sie <Lokales Upgrade> für die <Sicherungsdatei>.

7. Öffnen Sie über den Firmware-Pfad die Datei safetyVxxx-xxxxbin. Der Upload beginnt.

8. Vergleichen Sie nach Abschluss des Updates die hochgeladenen Firmware-Versionen der einzelnen *bin-Dateien mit der Version in Ihrem Firmware-Pfad. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie eine Abweichung feststellen.

9. Der Upgrade-Prozess muss bestätigt werden.

Achtung: Während des Upgrades erscheint die Anzeige Update in Bearbeitung. Nach Neustart des Geräts erscheint die Anzeige Update erfolgreich.

» Nach erfolgreichem Update ist das Gerät betriebsbereit.

13:56	::!! ≑ ■	14:52	::! 중 ■	14:52	
Communication Dev	ice	◀ Firmware	Update	4	Inverter Update
Feedin and Meter Settings	>	Communication Device	Inverter	Please do not with other en	t access the communication device d devices during the firmware update
Select Inverter	>	Please do not access the commu devices during the firmware upda	nication device with other end ate	Master Installed Vers	ion:V610-03041-11.004
Network Configuration	Guest >	T, ZU.UNX312001402	1	ਊ Local Upd	ate
Firmware Update	21618-015R >			Safety	ion:V610_11007_06
Communication Device Properties	>			∲ Local Upd	ate
Monitoring & Control	>			-	
Blueplanet Web Uploading Interval	>				
Blueplanet Web Status	⊗(−1)				
Time Zone 2024–0	8-09 05:55:38 >				
Reset Communication Device	৫				
Restart Communication Device	U				
<					/

Abb. 148. Wählen Sie Firmware Update für Wechselrichter Abb. 149. Firmware für Wechselrichter und zugehörige Sicherheits-Updates



9.14Überwachung mit "blueplanet web"



Abb. 150.Registrierung über KACO Blueplanet web public

9.15Informationen zu dynamischer Einspeisung

9.15.1 Verhaltenssteuerung

Ab einer Anlagenleistung von 7 kWp ist derzeit ein digitaler Einspeisezähler bzw. eine Fernsteuerungsoption vorgeschrieben. Hier ist eine Begrenzung der Wirkleistung die einfachste Möglichkeit. Dies kann für NX3-Geräte über das Smart-Meter oder einen Datenlogger erfolgen.

Im Rahmen des EEG 2023 soll der Ausbau der Photovoltaik ein Thema von übergeordnetem öffentlichem Interesse werden. Für neue PV-Anlagen, die ab dem 1. Januar 2023 ans Netz gehen und eine Leistung von bis zu 25 kW haben, gilt daher die maximale Stromerzeugung. Dazu gehört die Aufhebung der 70-Prozent-Begrenzung der Nennleistung, die in das öffentliche Netz eingespeist werden darf. Ein Solarstromzähler (Smart-Meter) ist dann nicht mehr notwendig.

9.15.2 Anhebung der Wirkleistungsbegrenzung

Um die Einspeisegrenze auf über 70 % anzuheben, muss ein Smart-Meter oder Datenlogger angeschlossen sein. Der Gesamtverbrauch wird durch den zusätzlichen Smart-Meter (3-phasig) an den Wechselrichter/Datenlogger übermittelt, damit eine neue maximale Einspeiseleistung ermitteln werden kann.

Vergleicht man die Einspeiseleistung einer PV-Anlage mit dem Verbrauch eines Einfamilienhaushaltes, so wird man beispielsweise die folgende Grafik erhalten.





 00:00
 02:00
 04:00
 06:00
 08:00
 10:00
 12:00
 14:00
 16:00
 18:00
 20:00
 22:00
 00:00
 Uhrzeit [hh:mm]

 Abb.
 151.Diagramm zum Vergleich zwischen Energiebedarf Einfamilienhaus und PV-Leistung
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 00:00
 0:00:00
 0:00:00
 0:00:0

Legen	Legende								
1	Energiebedarf Einfamilienhaushalt	3	70% Einspeiseleistung (gelbe Fläche)						
2	70 % feste Einspeisebegrenzung (graue Linie)	4	Verlorene Einspeiseleistung (rote Fläche)						
	 Steuerungsbefehl an Wechselrichter 								

Es wird deutlich, dass eine konstante Grundlast vorliegt, insbesondere nachts (Dauer-/Bereitschaftsbetrieb durch die Verbraucher).

Anhand dieses Graphen erkennen wir, dass die mitgeteilten tatsächlichen Eigenverbrauchswerte zu einem deutlich geringeren Stromverlust der PV-Anlage führen sollten.



Abb. 152. Diagramm zum Anstieg des Eigenverbrauchs

Г

Legende			
1	Steuerungsbefehl an Gerät 70 % + Eigenverbrauch	3	Durch Eigenverbrauch gewonnener PV-Strom
2	Energiebedarf Einfamilienhaus (grüne Fläche)	4	Trotz Eigenverbrauch verlorene PV Leistung

Die Verwendung des Einspeisezählers / Datenloggers für die Berechnung ermöglicht eine effiziente Nutzung der PV-Anlage – und somit mehr Energie für den Eigenverbrauch.

Diagramm Fig. 145 zeigt auch, dass dennoch ein roter Bereich (Verlustenergie) entsteht, weil die durch den Eigentümer verbrauchte Strommenge auf 0 gesunken ist, die PV-Anlage aber mehr Strom liefern könnte. Wenn der Eigenverbrauch auf 0 kW fällt, greift wieder die 70%-Regelung.

KACO blueplanet 3.0 NX3 M2 KACO blueplanet 5.0 NX3 M2 KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 KACO blueplanet 10.0 NX3 M2 KACO blueplanet 15.0 NX3 M2 KACO blueplanet 20.0 NX3 M2



Die O-Prozent-Einspeiseregel muss sicherstellen, dass keine Einspeisung in das öffentliche Netz erfolgt. Je nach Eigenverbrauch kann die Leistung der PV-Anlage so verschaltet werden, dass der Nutzer die erzeugte Energie selbst nutzt und keine Energie aus dem öffentlichen Netz bezogen wird.

Der Einspeisezähler muss dafür an den Datenlogger angeschlossen werden, damit der Logger die Steuerungsbefehle erzeugen kann. Ist der Zähler nicht an den Datenlogger angeschlossen, sendet der Logger kontinuierlich einen Steuerungsbefehl an die Wechselrichter mit einer maximalen Einspeisung von 0 %. Dies bedeutet, dass keine Einspeisung erfolgen darf.



Legende			
1	Verfügbare PV Leistung (rote Fläche)	3	Fremdbezug (gelbe Fläche)
2	Energiebedarf Einfamilienhaus (grüne Fläche)		

Durch den Anschluss zusätzlicher Verbraucher sowie Heizungs-, Wasser- oder Energiespeichersystemen kann der Eigenverbrauch und damit der Verbrauch des PV-Stroms erheblich gesteigert werden.

Diese Funktion kann jedoch nur über Datenlogger genutzt werden, da diese einen SO-Ausgang haben und über eine Relaisschaltung weitere Verbraucher angeschlossen werden können.



10 Wartung und Störungsbeseitigung

10.1 Sichtkontrolle

Kontrollieren Sie das Produkt und die Leitungen auf äußerlich sichtbare Beschädigungen und achten Sie gegebenenfalls auf eine Betriebsstatusanzeige. Bei Beschädigungen benachrichtigen Sie Ihren Installateur. Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.

\Lambda GEFAHR



Lebensgefahr durch auftretende Berührungsspannungen!

Abziehen der Steckverbindungen ohne vorheriges Trennen des Gerätes vom PV-Generator kann zu Gesundheitsschäden bzw. Schäden am Gerät führen.

- > Während der Montage: DC-Plus und DC-Minus elektrisch vom Erdpotential (PE) trennen.
- > Gerät vom PV-Generator durch Betätigen des integrierten DC-Trennschalters trennen.
- > Steckverbinder abziehen.



GEFAHR

Gefährliche Spannung durch zwei Betriebsspannungen

Das Berühren der Leitungen oder Klemmen/Stromschienen im Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Die Entladezeit der Kondensatoren beträgt bis zu 5 Minuten.

- Das Gerät darf ausschließlich von einer anerkannten und vom Versorgungsnetzbetreiber zugelassenen Elektrofachkraft geöffnet und gewartet werden.
- > Vor dem Öffnen des Gerätes: > AC- und DC-Seite trennen und mindestens 5 Minuten warten.

HINWEIS

Das Gehäuse des Gerätes enthält keine Bauteile, die vom Kunden repariert werden können.

Versuchen Sie nicht, Fehler zu beheben, die nicht in der Anleitung "Installation und Verwendung der App" beschrieben sind. Nehmen Sie mit unserem Kundenservice Kontakt auf. Führen Sie nur Wartungsarbeiten aus, die hier beschrieben werden.

Lassen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes in regelmäßigen Abständen durch eine Elektrofachkraft überprüfen und wenden Sie sich bei Problemen stets an den Service des Systemherstellers.

10.2 Reinigung

10.2.1 Gehäuse reinigen

GEFAHR



Lebensgefahr durch eindringende Flüssigkeit

Schwere Verletzungen oder Tod durch Eindringen von Feuchtigkeit.

- > Nur vollkommen trockene Gegenstände zum Reinigen des Gerätes verwenden.
- › Das Gerät nur von außen reinigen.



Beschädigung der Gehäuseteile bei Einsatz von Reinigungsmitteln!

> Wenn das Gerät verschmutzt ist, reinigen Sie das Gehäuse, die Kühlrippen, den Gehäusedeckel und das Display mit Wasser und einem Tuch.

1 Regelmäßig mit einem Staubsauger oder weichen Pinsel Staub von der Oberseite des Gerätes entfernen.

2 Gegebenenfalls Staub von den Lüftungseinlässen entfernen.



10.2.2 Kühlkörper reinigen

Versuchen Sie nicht, Störungen zu beseitigen, die nicht hier im Kapitel "Störungsbeseitigung" beschrieben sind. Nehmen Sie mit unserem Kundenservice Kontakt auf. Führen Sie nur Wartungsarbeiten aus, die hier beschrieben sind.

Lassen Sie regelmäßig die ordnungsgemäße Funktion des Gerätes von einer Elektrofachkraft überprüfen. Wenden Sie sich bei Problemen immer an den Hersteller des Geräts bzw. der Anlage.

- ひ Gerät am integrierten DC-Trennschalter und AC-Schalter abgeschaltet.
- ひ Zum Reinigen, geeignete Bürste bereit halten.

1 Freiraum zwischen Abdeckung und Kühlkörper mit passenden Bürsten reinigen.

2 Kühlkörper für den Luftein- und -auslass mit einer geeigneten Bürste reinigen.

HINWEIS: Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten auf andere Bauteile gelangen.

» Reinigung durchgeführt



HINWEIS

Beachten Sie die Service- und Garantiebedingungen auf unserer Homepage.

Die Reinigungsintervalle müssen an die Umgebungsbedingungen des Installationsortes angepasst werden.

> In sandiger Umgebung empfehlen wir eine Reinigung der Kühlkörper alle drei Monate.

10.3Abschalten für Wartungsarbeiten / Störungsbeseitigung

🚹 GEFAHR



Lebensgefährliche Spannungen liegen auch nach Frei- und Ausschalten des Gerätes an den Anschlüssen und Leitungen im Gerät an!

Das Berühren der Leitungen oder Klemmen/Stromschienen im Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Das Gerät darf ausschließlich von einer anerkannten und vom Versorgungsnetzbetreiber zugelassenen Elektrofachkraft geöffnet und gewartet werden.

 Befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften und die aktuell g
ültigen technischen Anschlussbedingungen des zust
ändigen Energieversorgungsunternehmens.



HINWEIS

Wenn die Störungsanzeige aufleuchtet, beachten Sie die Anweisungen im Dokument "Anleitung – Installation und Verwendung der App".

ひ HINWEIS: Abschaltsequenz.

1 Netzspannung durch Deaktivieren der externen Sicherungselemente abschalten.

2 Gleichstromversorgung über DC-Trennschalter ausschalten.

GEFAHR! Die DC-Kabel stehen weiterhin unter Strom!

» Warten Sie nach dem Ausschalten 5 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder einsetzen.



10.4 Fehlerbehebung

Unter <Eigenschaften Kommunikationseinheit> wird unter <Momentanwerte> ein ausstehender Fehler angezeigt. Der Fehler bezieht sich auf den angeschlossenen <Master-Wechselrichter>.

Fehlercode "N/A" bedeutet hier, dass kein Fehler vorliegt.
--

10.5 Fehlercode

Die folgenden Lösungen werden für den angezeigten Fehlercode empfohlen:

Nr.: '	Beschreibung
Schritt	LED leuchtet nicht/kein Stromausgang
1	Stellen Sie sicher, dass der DC-Trennschalter am Gerät in der Position "1" oder "ON" steht.
2	Überprüfen Sie mit einem Multimeter die Polarität von PV+ und PV Die rote Messsonde wird an den Pluspol, die schwarze Sonde an den Minuspol angeschlossen. Der Wert muss positiv sein.
3	Prüfen Sie mit dem Multimeter, ob die Gleichspannung innerhalb des Spannungsbereichs des Wechselrichters liegt.
4	Prüfen Sie, ob die DC-Solar-Steckverbindung lose ist.
5	Prüfen Sie mit einem Energy Meter oder einem Zangenamperemeter, ob der Wechselrichter startet. Wenn das Gerät startet, kann die Ursache ein interner Kurzschluss im Kommunikationskabel sein.

Nr.: '	Beschreibung
Schritt	AC/DC-Klemmen geschmolzen
1	Die Klemmen müssen fest angezogen werden, um eine Verbindung herzustellen. Prüfen Sie daher mit hoher Kraft, ob die Verbindung locker ist.
2	Achten Sie darauf, dass Kabel und Klemmen nicht übermäßig belastet werden.

Nr.: E03-E05	Beschreibung
Schritt	E03: Relaistest fehlgeschlagen E05: Ergebnis der automatischen Testfunktion fehlgeschlagen
1	Schalten Sie das Gerät über den AC-Trennschalter aus und messen Sie die Wechselspannung mit einem Multimeter. Die Spannung zwischen der Leitung und dem Neutralleiter sollte ca. 230 V betragen und die Spannung zwischen dem Neutralleiter und der Erde innerhalb von 20 V liegen.
2	Weicht die gemessene Spannung ab, ist der Fehler durch die Systemspannung verursacht. Ist die gemessene Spannung normal, schalten Sie AC-Trennschalter ein und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
3	Messen Sie die Wechselspannung UL1-N, UL2-N, UL3-N, UN-PE mit einem Multimeter.
4	Ist die gemessene Spannung normal, liegt ein Fehler im Gerät vor. Bitte fragen Sie den KACO- Kundenservice nach einem Gerätetausch.
5	Ist die gemessene Spannung abnormal, überprüfen Sie den Trennschalter und das Kabel (Verdrahtungsfehler, lose Verbindung, Kurzschluss, Isolierung usw.).



Nr.: E46	Beschreibung
Schritt	Hoher Wert der MPPT-Spannung
1	Messen Sie bei der Installation des Geräts die Gleichspannung mit einem Multimeter, um sicherzustellen, dass die Spannung innerhalb des MPPT-Spannungsbereichs liegt.
2	Überschreitet die Gleichspannung den MPPT-Spannungsbereich, konfigurieren Sie die PV-Module neu. Liegt die Gleichspannung innerhalb des MPPT-Spannungsbereichs, tauschen Sie das Gerät aus.
3	Wird der Fehler nur für einen kurzen Zeitraum gemeldet und regeneriert sich das Gerät, liegt die Ursache in der Erkennung anormaler Gerätedaten.
4	Erholt sich das Gerät nicht, schalten Sie die Gleich- und Wechselstromversorgung aus, warten Sie 5 Minuten und starten Sie dann neu. Kann der Fehler nicht behoben werden, tauschen Sie den Wechselrichter aus.

Nr.: E34/E48	Beschreibung
Schritt	E34: AC-Spannung außerhalb des Bereichs E48: Durchschnittliche Spannung der letzten zehn Minuten Fehler
1	Schalten Sie den AC-Trennschalter aus und messen Sie die Wechselspannung. Die Spannung zwischen der Leitung und dem Neutralleiter sollte ca. 230 V betragen und die Spannung zwischen dem Neutralleiter und der Erde innerhalb von 20 V liegen.
2	Weicht die gemessene Spannung ab, ist der Fehler durch die Netzspannung verursacht. Ist die gemessene Spannung normal, schalten Sie Trennschalter ein und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
3	Messen Sie die Wechselspannung UL1-N, UL2-N, UL3-N, UN-PE mit einem Multimeter.
4	Ist die gemessene Spannung normal, liegt ein Fehler im Gerät vor. Bitte fragen Sie den KACO- Kundenservice nach einem Gerätetausch.
5	Überschreitet die gemessene Spannung die Sicherheitsgrenze, überprüfen Sie bitte die Systemspannung.

Nr.: E35	Beschreibung
Schritt	Ausfall der Stromversorgung
1	Verschwindet der Gerätefehler und das Gerät kann an das Netz angeschlossen werden, überprüfen Sie, ob AC-seitig ein Schutzschalter installiert ist.
2	Tritt der Fehler ständig auf, schalten Sie den AC-Trennschalter aus und messen Sie die AC-Spannung. Die Spannung zwischen der Leitung und dem Neutralleiter sollte ca. 230 V betragen und die Spannung zwischen dem Neutralleiter und der Erde innerhalb von 20 V liegen.
3	Liegt die gemessene Spannung unter 20 V, wird der Fehler durch die Systemspannung verursacht. Ist die gemessene Spannung normal, schalten Sie Trennschalter ein und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
4	Messen Sie die Wechselspannung UL1-N, UL2-N, UL3-N, UN-PE mit einem Multimeter.
5	Ist die gemessene Spannung normal, liegt ein Fehler im Gerät vor. Bitte fragen Sie den KACO- Kundenservice nach einem Gerätetausch. Überschreitet die gemessene Spannung die Sicherheitsgrenze, überprüfen Sie bitte die Systemspannung.


Nr.: E36/E38	Beschreibung	
Schritt	E36-GFCI-Fehler / E38ISO-Fehler	
1	Dieser Fehler tritt auf, wenn das Gerät feststellt, dass der Systemableitstrom die Anforderungen der Sicherheitsnormen (200k Ohm) überschreitet.	
2	Prüfen Sie, ob der Fehler bei nassem oder regnerischem Wetter auftritt. Prüfen Sie, ob die Störung bei trockenem, sonnigem Wetter verschwindet. Ist dies nicht der Fall, so ist nicht das Gerät die Ursache der Störung.	
3	Prüfen Sie mit einem Multimeter, ob die Spannung PV+ sowie PV+ gegen Erde normal ist. Der Wert die Hälfte von PV+ und PV- betragen. Verbinden Sie die Stränge einzeln, um zu prüfen, welcher Strang den Fehler verursacht.	
4	Führen Sie eine Sichtprüfung aller PV-Stränge und Anschlüsse durch und prüfen Sie, dass die Erdung korrekt ist.	
5	Ist vor Ort ein Gerät desselben Modells verfügbar, verwenden Sie es als Ersatz für das ausgefallene Gerät und überprüfen Sie, ob der Ausfall durch das Gerät verursacht wurde.	

Nr.: E37	Beschreibung
Schritt	PV-Überspannung
1	Dieser Fehler tritt auf, wenn das Gerät feststellt, dass die Eingangsgleichspannung die maximale Gleichspannung des Geräts überschreitet.
2	Entfernen Sie alle Stränge vom Gerät und messen Sie mit dem Multimeter die Spannung zwischen PV+ und PV- für jeden Strang. Die Gesamtspannung darf die maximale Gleichspannung des Geräts nicht überschreiten.
3	Ist die gemessene Spannung normal, liegt möglicherweise ein Fehler im Gerät vor. Bitte fragen Sie den KACO-Kundenservice nach einem Gerätetausch.

Nr.: E40	Beschreibung
Schritt	Überhöhte Temperatur im Gerät
1	Dieser Fehler tritt auf, wenn der Sensor eine zu hohe Temperatur im Gerät feststellt.
2	Prüfen Sie Lüfter oder Kühlkörper des Geräts auf Fremdkörper; diese können Ursache für eine überhöhte Temperatur im Gerät sein.
3	Achten Sie bei der Installation des Geräts auf die Umgebungstemperatur (unter 40 °C) und setzen Sie das Gerät keinem Sonnenlicht aus. Kann der Fehler nicht behoben werden, fragen Sie den Kundendienst nach einem Gerätetausch.

Nr.: E65	Beschreibung
Schritt	PE-Anschlussfehler
1	Dieser Fehler tritt auf, wenn der Wechselrichter eine Überspannung im N-PE feststellt.
2	Messen Sie mit dem Multimeter die N-PE-Spannung des Geräts.
3	Stellen Sie sicher, dass N und PE nicht vertauscht sind.
4	Falls nötig, deaktivieren Sie die Funktion <n-pe spannungsüberwachung=""> (siehe Fig. 92 auf Seite 47) in der APP, um die Fehlermeldung auszublenden.</n-pe>

KACO blueplanet 3.0 NX3 M2 KACO blueplanet 5.0 NX3 M2 KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 KACO blueplanet 10.0 NX3 M2 KACO blueplanet 15.0 NX3 M2 KACO blueplanet 20.0 NX3 M2



Nr.: E69	Beschreibung
Schritt	NA-Schutzeinrichtung Input-Signalfehler
1	Wird der NA-Schutz nicht benötigt, kann diese Funktion versehentlich aktiviert worden sein. Deaktivieren Sie sie über die App.
2	Wird die NA-Schutzfunktion benötigt, direkter Anschluss (ohne RCN Connection-Box), prüfen Sie, ob das Signalkabel korrekt an PIN6 und PIN8 des RJ45 angeschlossen ist. Wenn der Anschluss fehlerfrei ist, messen Sie mit einem Multimeter die Spannung an PIN8 des RJ45. Diese sollte im Bereich von 8~24 VDC liegen.
3	Wird die NA-Schutzfunktion benötigt, Anschluss (mit RCN Connection-Box), prüfen Sie, ob das Signalkabel korrekt an PIN9 und PIN 10 der Connection-Box angeschlossen ist. Wenn der Anschluss fehlerfrei ist, messen Sie mit einem Multimeter die Spannung an PIN9 der Connection-Box. Diese sollte im Bereich von 8~24 VDC liegen.

Nr.: W165	Beschreibung
Schritt	PE-Anschlussfehler
1	Dieser Fehler tritt auf, wenn der Wechselrichter eine Überspannung im N-PE feststellt.
2	Messen Sie mit dem Multimeter die N-PE-Spannung des Geräts.
3	Vergewissern Sie sich, dass das Erdungskabel fest angeschlossen ist und dass der Anschlussbereich ausreichend groß ist.
4	Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie sich bitte an den KACO new energy Kundendienst.

10.6Fehler beim Verbindungsaufbau und bei der Suche

Hinweis: Tritt bei der Verbindung zum WLAN eine Zeitüberschreitung oder ein Kommunikationsfehler auf, kann die App plötzlich "einfrieren".

Wir empfehlen dann folgenden Ansatz:

- Überprüfen Sie die WLAN-Verbindung mit einem Mobilgerät. Wurde die Verbindung unterbrochen, stellen Sie sie in den Geräteeinstellungen wieder her. Nutzen Sie die Übersicht aller geöffneten Fenster, um das Fenster "KACO NX Setup App" vollständig zu schließen. Sodann starten Sie "KACO NX Setup App" neu.
- Starten Sie über die Schaltfläche "Scannen" ggf. erneut die Suche.
- Wird der QR-Code nicht erkannt, kann über die WLAN-Einstellung über das mobile Endgerät eine Verbindung zur Kommunikationseinheit manuell hergestellt werden. SSID: Seriennummer des WLAN-Sticks, Passwort: Registrierungscode (beides auf dem WLAN-Stick aufgedruckt), siehe 35.

Hinweis: Der aktuelle Verbindungsstatus kann auch über die LEDs am WLAN-Stick festgestellt werden. Prüfen Sie dazu den Signalstatus wie Kapitel 0 auf Seite 31 beschrieben.

» Fehler wurden behoben und die Status-LED an der Kommunikationseinheit leuchtet dauerhaft und signalisiert die Betriebsbereitschaft.



Abb. 154.Fehler bei Verbindungsaufbau und Suche



11 Außerbetriebnahme und Demontage

11.1 Gerät abschalten

🚹 GEFAHR

Lebensgefährliche Spannungen liegen auch nach Frei- und Ausschalten des Gerätes an den Anschlüssen und Leitungen im Gerät an!

Das Berühren der Leitungen oder Klemmen/Stromschienen im Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



- > Befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften und die aktuell gültigen technischen Anschlussbedingungen des zuständigen Energieversorgungsunternehmens.
- > Das Gerät darf ausschließlich von einer anerkannten Elektrofachkraft geöffnet und gewartet werden.
- > Netzspannung durch Deaktivieren der externen Sicherungselemente abschalten.
- > Vollständige Stromfreiheit mit Zangenamperemeter an allen AC- und DC-Leitungen prüfen.
- > Beim Aus- und Einschalten des Gerätes nicht die Leitungen oder Klemmen/Stromschienen berühren.
- > Das Gerät im Betrieb geschlossen halten.



GEFAHR

Gefahr der Zerstörung von DC-Steckern!

DC-Steckverbinder können beim Trennen unter Last durch Entstehung von Lichtbögen zerstört werden. Halten Sie unbedingt folgende Abschaltreihenfolge ei:

> Stromfreiheit aller DC-Leitungen mit einem Zangenamperemeter prüfen.



WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch heiße Gehäuseteile

Gehäuseteile können im Betrieb heiß werden.

> Im Betrieb nur den Gehäusedeckel des Gerätes berühren.

11.2 Anschlüsse abklemmen

11.2.1 AC-Anschluss



Abb. 155.AC-Anschlussstecker lösen



Abb. 156.AC-Anschlussstecker trennen Abb. 157.Kabel abtrennen

ひ AC-/DC-Spannungsfreiheit sicherstellen.

1 Rastklinke an der Kupplung drehen.

- 2 Steckverbindung entriegeln und Anschlussstecker abziehen.
- 3 Kabelverschraubung lösen.

4 Mit Hilfe eines Schraubendrehers den Kontaktträger auf beiden Seiten entriegeln.

5 Kontaktträger aus dem Gehäuse ziehen.

6 Schrauben am Kontaktträger lösen und Leitungen entfernen.

KACO blueplanet 3.0 NX3 M2 KACO blueplanet 5.0 NX3 M2 KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 KACO blueplanet 10.0 NX3 M2 KACO blueplanet 15.0 NX3 M2 KACO blueplanet 20.0 NX3 M2



11.2.2 DC-Anschluss



🚹 GEFAHR

Zerstörung der DC-Steckverbinder

DC-Steckverbinder können beim Trennen unter Last durch Entstehung von Lichtbögen zerstört werden. Halten Sie unbedingt folgende Abschaltreihenfolge ei:

> Stromfreiheit aller DC-Leitungen mit einem Zangenamperemeter prüfen.

- ひ AC-/DC-Spannungsfreiheit sicherstellen.
- $\circlearrowright \rightarrow$ Stromfreiheit mit einem Zangenamperemeter prüfen.

U HINWEIS: Steckverbinder dürfen unter Spannung, aber nie unter Last abgesteckt werden.

1 Mit Hilfe eines Schraubendrehers (Blattbreite 3 mm) die Rastklinke an der Kupplung herausdrücken.

- 2 Schraubendreher stecken lassen.
- 3 DC-Stecker von DC-Buchse abklemmen.
- 4 Kabel entfernen und DC-Kontaktstecker mit angebrachten Schutzkappen einsetzen (siehe Fig. 153)





- 1 Schraubendreher
- 2 Rastklinke

3 DC Kontaktstecker Abb. 159.DC-Anschlüsse versiegeln

DC+ Kontaktstecker

Abb. 158.Steckverbinder abstecken

11.3Gerät deinstallieren



GEFAHR

Gefährliche Spannung durch zwei Betriebsspannungen

Das Berühren der Leitungen oder Klemmen/Stromschienen im Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Die Entladezeit der Kondensatoren beträgt bis zu 5 Minuten.

> Das Gerät darf ausschließlich von einer anerkannten und vom Versorgungsnetzbetreiber zugelassenen Elektrofachkraft geöffnet und gewartet werden.

> Vor dem Öffnen des Gerätes: > AC- und DC-Seite trennen und mindestens 5 Minuten warten.

1

2

U Gerät spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert.

1 AC-Anschlussstecker vom Gerät trennen Für den AC-Anschluss, siehe Abschnitt 7.4.1 auf Seite 15]

2 DC-Leitungen an den DC-Steckverbindern trennen und Schutzkappen anbringen. Für den DC-Anschluss, siehe Abschnitt 7.5.1 auf Seite 17

3 Kommunikationseinheit treffen.

4. Falls vorhanden, demontieren Sie das Zubehör: NX3 Smart Meter Connection Kit in umgekehrter Reihenfolge, gemäß Kapitel 7.7.3.

» Das Gerät ist deinstalliert. Mit der Demontage fortfahren



11.4 Gerät demontieren

- U Gerät abgeschaltet und deinstalliert.
 - 1 Schraube zur Sicherung gegen Ausheben an der Halterung entfernen.
 - 2 Nutzen Sie die seitlichen Griffmulden und nehmen Sie das Gerät von der Halterung.
 - » Gerät wurde entfernt. Mit dem Verpacken fortfahren.

11.5 Gerät verpacken

Ů Gerät ist deinstalliert.

- 1 Verpacken Sie das Gerät nach Möglichkeit immer in der Originalverpackung. Ist diese nicht mehr vorhanden, kann alternativ auch eine gleichwertige Kartonage verwendet werden.
- 2 Der Verpackungskarton muss für Gewicht und Größe des Geräts geeignet sein und vollständig geschlossen werden können.

11.6 Gerät lagern



Sachschäden durch Kondenswasserbildung Durch fehlerhafte Lagerung kann sich im Gerät Kondenswasser bilden und die Funktionsfähigkeit des

Gerätes beeinträchtigen (z. B. durch Lagerung entgegen den empfohlenen Umgebungsbedingungen oder durch kurzzeitigen Ortswechsel von einer kalten in eine warme Umgebung).

- Lagerung entsprechend den Technischen Daten > Umweltdaten.
- Innenraum vor elektrischer Installation auf mögliches Kondenswasser pr
 üfen und gegebenenfalls ausreichend abtrocknen lassen.

U Gerät ist verpackt.

Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort gemäß der angegebenen Umgebungstemperatur.

12 Entsorgung



Umweltschäden bei nicht sachgerechter Entsorgung

Sowohl das Gerät als auch die zugehörige Transportverpackung bestehen zum überwiegenden Teil aus recyclingfähigen Rohstoffen.

Gerät: Defekte Geräte und Zubehör gehören nicht in den Hausmüll. Sorgen Sie dafür, dass Altgeräte und ggf. vorhandenes Zubehör einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden.

Verpackung: Sorgen Sie dafür, dass die Transportverpackung einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt wird.

13 Service und Garantie

Wenden Sie sich zur Lösung eines technischen Problems mit KACO-Produkten an die Hotlines unserer Serviceabteilung. Halten Sie bitte folgende Daten bereit, damit wir Ihnen schnell und gezielt helfen können:

- Gerätename / Seriennummer
- Installationsdatum / Inbetriebnahmeprotokoll
- Fehleranzeige im Display / Fehlerbeschreibung / Auffälligkeiten / Was wurde zur Fehleranalyse bereits unternommen?
- Modultyp und Strangbeschaltung
- Kommissionsbezeichnung / Lieferadresse / Ansprechpartner (mit Telefonnummer)
- Informationen zur Zugänglichkeit des Installationsortes

Auf unserer Website Kaco-newenergy.de finden Sie neben weiteren Informationen:

- Unsere aktuellen Garantiebedingungen
- Ein Formular für Reklamationen
- Ein Formular, um Ihr Gerät zu registrieren. Bitte registrieren Sie Ihr Gerät umgehend. Sie helfen uns damit, Ihnen den schnellstmöglichen Service zu bieten.



14 Anhang

14.1 EU-Konformitätserklärung

Manufacturer's name and address	KACO new energy GmbH	
	Werner-von-Siemens-Allee 1	
	74172 Neckarsulm, Germany, Germany	
Product description	Photovoltaic feed-in inverter	
Type designation	blueplanet 3.0 NX3 M2 WM OD IIG0 [1002043]	
[KACO art. no.]	blueplanet 5.0 NX3 M2 WM OD IIG0 [1002044]	
	blueplanet 8.0 NX3 M2 WM OD IIG0 [1002045]	
	blueplanet 10.0 NX3 M2 WM OD IIG0 [1002046]	
	blueplanet 15.0 NX3 M2 WM OD IIG0 [1002048]	
	blueplanet 20.0 NX3 M2 WM OD IIG0 [1002049]	

The subject matter of the declaration described above complies with the relevant legal requirements set out in the European Union Directive of 26 February 2014 on the approximation of the laws of the Member States relating to electro magnetic compatibility (2014/30/EU), the Low Voltage Directives (20014/35/EU) and of 16 April 2014 the Radio Equip ment Directive (2014/53/EU).

The item is compliant with the following standards

RED 2014/53/EU	Safety of the device
"Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April	EN 62109-1:2010 EN 62109-2:2011
2014 on the harmonisation of the laws of	Interference immunity
available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC"	EN 61000-6-2:2005+AC:2005 EN 62920:2017 Class A EN 62920:2017/A11:2020 Emitted interference EN 55011:2016+A1:2017 group 1, class B EN 55011:2016/A11:2020 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012 EN 62920:2017 Class B EN 62920:2017/A11:2020
	Secondary effects on the grid EN 61000-3-2:2014* EN 61000-3-3:2013* EN 61000-3-12:2011** EN 61000-3-11:2000**
	Safety and Health EN 62311:2008
	Effective use of the frequency spectrum EN 300 328 V2.2.2
2011/65/EU	RoHS
"Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment"	EN IEC 63000:2018 (Technical documentation for the assessment of elec- trical and electronic equipment with regard to the restriction of hazardous substances)

* valid for device types with a nominal current s16 A (art. no. 10020043, 1002044, 1002045, 1002046)

** valid for device types with a nominal current 216 A (art. no. 1002048, 1002049)

In addition, the following relevant standards were applied

Electromagnetic compatibility EN 301 489-1 V 2.2.3 EN 301 489-17 V 3.2.4

The types mentioned above are therefore labelled with the CE mark.

Unauthorised modifications to the supplied devices and/or any use of the devices that is contrary to their intended use render this Declaration of Conformity null and void.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of KACO new energy GmbH.

Neckarsulm, 22.06.2022 KACO new energy GmbH Neckarsulm, 22.06.2022 KACO new energy GmbH

Haag Matthias

Dic con-Haig Mattrias, 5406, ordiamena, entel-mattrias, teap@kaconeumargy, de Datum 2020.05.22.23.18.57 +02507

i.V. Matthias Haag Head of R&D and Technology Kittel Thomas

IS Deurs 2022 06 23 05 47 04 40200

i.V. Thomas Kittel Head of Quality Management

3015332-03-240905 Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler.



